

孝感西门子电机代理商

产品名称	孝感西门子电机代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

孝感西门子电机代理商 IC M+ M- IC+ IC- SE+ SESO AGND 图 5-12 电阻温度计与 AI 的 4 线制连接 IC+ 恒定电流线路(正极) IC- 恒定电流线路(负极) M+ 测量线路(正极) M- 测量线路(负极) 模拟量模块 5.12 连接电阻温度计和电阻 S7-400 自动化系统模块数据 240 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 电阻温度计的 3 线制连接 如果具有 4 个端子的电阻温度计与模块采用 3 线制连接, 必须在 M-与 IC-以及 SE-与 AGND 之间设置跳线(见下图) 编程设备

编程设备(PG)是一种适合工业使用的紧凑型特殊设计的个人计算机 电流 0 至 20 mA 4 至 20 mA \pm 20 mA 缺省设置 缺省情况下, 模块中的输出类型设置为“电压”, 输出范围设置为“ \pm 10 V” EXTF LED (红色) 出现外部故障(线路故障, 例如未插入端接器或模块尚未完成初始化过程)时亮起 FB 具有“存储器”, 从而可以从用户程序的任何部分访问其参数(例如, 输出) 但是, 在 CPU 进行了 RUN > STOP、STOP > RUN 转换之后, 将再次使用在 STEP 7 中设置的参数 请特别记住以下几点: 插入 ER 中的模块的电流要求不得超过 5 V/5 A 这样会缩短模块的周期时间 数字量模块 4.8 数字输入模块 SM 421; DI 16 x DC 24 V (6ES7421-7BH01-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 110 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 SM 421; DI 16 x 24 V DC 的接线电路图; INTF EXTF 1L+ 0 1 2 3 1Vs 4 5 6 7 1M 1M 2L+ 2L+ 0 1 2 3 2Vs 4 5 6 7 2M 2M 1L+ 2M 2L+ 1M M L+ 1L+ 1L+ 2L+ 1M 2M 2M 1M 24 V 24 V 24 V 2L+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 / 9V / 9V 图 4-3 SM 421; DI 16 x 24 V DC 的接线电路图; 数字量模块 4.8 数字输入模块 SM 421; DI 16 x DC 24 V (6ES7421-7BH01-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 111 冗余传感器电源的接线图 下图说明了如何使用冗余电压源通过 Vs 为传感器供电(例如, 通过其它模块) 将量程卡置于位置“A”

[孝感西门子变频器代理商](#)