

# 发电机组租赁出租（短期自备发电）应急电源出租租赁

产品名称	发电机组租赁出租（短期自备发电）应急电源出租租赁
公司名称	帆创机电设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:康明斯、大宇、沃尔沃等 型号:100——2000KW 产地:全国静音环保柴油发电机组租赁出租
公司地址	各地均有办事处（注册地址）
联系电话	18365740755 18365740755

## 产品详情

发电机出租租赁，大小型发电机出租、静音型、移动型、普通发电机组租赁，规格有50-2000KW随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，电力供应保障充足，为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的\*\*。发电机出租租赁，专业员工现场安装、调试、维护；根据客户需要24小时随时发电。并配有专业的操作人员配合机组的发电。提供完善、专业的发电机出租服务，客户可以定期、不定期或短时租用。

发电机出租租赁，同步发电机的主要额电参数有：

1额定功率( $P_e$ )：指发电机在额定运行情况时所能输出的大有功功率，单位为千瓦(kW)或兆瓦(MW)。

2额定电流( $I_e$ )：指发电机在额定状态运行时的线电流，单位为安(A)或千安(kA)。

3额定转速( $n_c$ )：发电机为了维持交流电的频率为50Hz时所需要的转速，单位为转/分(r/min)。

4额定效率( $\eta$ )：指发电机在额定状态运行时的效率。

5额定电压( $U_e$ )：指发电机在正常运行时的线电压，单位为伏(V)或千伏(kV)。

6额定频率( $f_e$ )：我国规定额定频率为50Hz。

7额定功率因数( $\cos \phi$ )：指电机额定运行时的功率因数。

8额定温升：运行中发电机定子绕组和转子绕组允许比环境温度升高的度数。我国规定环境温度以40℃计算。

## 柴油静音发电机出租价格

本要求为机组机房的\*小尺寸，用户可根据需要进行加大。2、发电机租赁-静音发电机组地基基础应建在硬土地面上，夯实后，做200mm厚的混凝土地面，地面应平整。卡特1020kw3、用户在建造机房时，应在机组上方屋顶预埋起吊用工字钢（250KW以下可不要），以备日后维修用。4、机房应通风良好，地面应平整、防滑-发电机租赁。5、机组排气管内径不应小于柴油机排气口直径，弯管不宜超过3个，弯管角度应大于90度，排气管应有支撑或吊装支架，保证机组消音器，增压器等不受力。6、机房内应备有灭火器等消防工具-发电机租赁。在使用静音发电机组的时候，会出现静音发电机组排气冒黑烟，这是什么原因呢？原来因为是柴油未充分燃烧，在高温情况下分解出炭质随废气排出的一种现象。

倒闸操作要注意先后次序，如停电应先断开各分支开关，然后再断开总开关，再进行四极双投刀闸切换位置。送电时，顺序相反进行。正常停机应先卸掉部分负载，再断总开关，\*后关柴油机，不允许不拉断总开关，随柴油机熄火而自行停电。停机后对机组作常规性检查，并记录运行情况(工作日记)。3.万一发生有人触电，应迅速切断电源开关，或用绝缘器具迅速使电源断掉或脱离电源。然后进行抢救，并请医生来现场抢救。万一遇有电气设备水灾时，应立即将有关电源切断，并报告当地供电所，然后进行救火。对带电设备救火应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等，不准用水。4.供电局停电时.首先将厂配电室总进线开关分开.发电机主断路器开关分开.5.检查润滑油和冷却水.蓄电池电力.加足柴油.6.接通蓄电池开关.按下电启动运转按钮.缓慢加油升速到额定高速.7.按下起励发电按钮.调整频率到50周波输出电压380伏.8.机组空载暖机运转5分钟后.接通发电机主断路器送电.9.供电局来电时机组停机.先将发电机主断路器分开.再关油门.合配电室总进线开关。

信诚优机电fmnkgfdmg是专业从事发电机租赁业务的单位，从事发电机行业十余年，主营业务发电机组租赁、销售、维修、回收、二手调剂及电路维修、安装调试业务，发电机组功率从50KW-1000KW皆有。

静音发电机的主要用途静音发电机租赁是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。静音发电机租赁属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管静音发电机租赁的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、等部门