

履带式遥控割草机果园电动割草机小型打草机果园草坪修剪机

产品名称	履带式遥控割草机果园电动割草机小型打草机果园草坪修剪机
公司名称	山东远飞机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	产地:山东 名称:遥控割草机 型号:9马力
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道姜楼社区5栋1单元六楼601号（注册地址）
联系电话	15666413010

产品详情

[履带式遥控割草机果园电动割草机小型打草机果园草坪修剪机](#)

整机尺寸：900mm × 800mm × 500mm（长 × 宽 × 高）

整机质量：130KG

切割宽度：540mm

调节高度：1-150mm

切割高度：1-1500mm

切割直径：1-50mm

配套动力：大江7.5马力汽油发动机

行走速度：0—5KM/h

工作坡度：0—30°

离地间隙：150mm

操作方式：遥控行走、刀盘升降

1、 遥控割草机开机前准备

(1) 开机工作之前务必先确认各部件螺丝的松紧度。

(2) 先向右拧动钥匙开机，然后向上推动打开遥控器上面的开关键。

(3) 遥控器打开后会出现‘滴’的一声，说明机器跟遥控器匹配正常，方可工作。

(4) 关闭机器时，务必先关机器，后关遥控器，否则机器会出现错乱现象。

遥控器说明：

D/R开关（大小舵）：调节机器的行走速度（出厂默认为高速档位）

左边操纵杆控制机器前后左右行走。

5通道（两段开关）：刀盘升降，调节刀盘的切割高度。

方向舵微调（左右调节）：调节机器的行走速度时，机器内的电调会发出“滴滴滴”的声音，这时方可使用‘方向舵微调’按钮，直到机器内部电调不发出声音。

油门微调（上下调节）：同‘方向舵微调’按钮一样的原理。

电源开关：向上推动开启遥控器，向下拉动关闭遥控器。

通道开关（下图）：左属**、第2通道为混控开关。

第3、4、5、6通道为方向正反开关。

出厂默认以调节好通道方向。

如不小心拨动通道按钮，可按出厂默认调节回原来状态。

以上为遥控履带割草机使用说明书。