

杭州市出租UPS不间断电源车，余杭大型UPS租赁公司

产品名称	杭州市出租UPS不间断电源车，余杭大型UPS租赁公司
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	550.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

1杭州市出租UPS不间断电源车，余杭大型UPS租赁公司、拆卸前，应记录相关信息，例如座椅位置(带仔储系统)和万向益位置(带仔储系统)等。2、取出电池之前，请关闭点火开关和所有电器。

3、要开始拆卸电池，请先拆下负极电缆，然后拆下正极电缆，然后从电池固定支架上拧下螺栓，然后拆下电池。

4、红色电池电极为正极，黑色电池电极为负极。电池在电池盒中串联连接，即，一个电池的正极连接到另一电池的负极。

5、按照标准方法连接，*后会有两根导线，一根为正极，一根为负极，连接电池排出口，注意一对一的对应关系。通常，左正极和右负极应连接到电池。

6、短时间内电池进水是不会影响电池性能的，水是弱电解质，导电性能很弱，不过一定要立刻擦干，否则会氧化极注，使电池极注脱落，造成电池损坏。

7、更换电池线往往是由原来的服务站或经销商购买原材料，以避免因缺乏容量而引起的火灾或火灾。电池或电池组不能用火处理，否则爆炸损坏或打开电池溢出的电杭州市出租UPS不间断电源车，余杭大型UPS租赁公司解液对人体有害。避免电池正负极短路，否则会引起火灾。

1、10KW以下ups建议使用6根方线，10KW以下建议使用4根方线，导线要求使用铜芯。

2、安装UPS电源*重要的是连接电池。连接电池的要点是将正极连接到负极，将每个电池串联起来，然后引出两根电源线，一个正极，一个负极连接到空气开关Q。

3、输出的电池电源线可以做成插头连接到ups主机上，ups主机上也可以做其他插座。

- 4、主机输入有两种形式，一种是市电接入杭州市出租UPS不间断电源车，余杭大型UPS租赁公司，另一种是电池接入，市电接入是220V或380V电源接入，火线接入L，中性线接入n。
- 5、连接到主机的电池有正极和负极，电池正极连接到主机正极，电池负极连接到主机负极。
- 6、输出端是可以连接到设备的电源，也就是我们*终需要的电源。主机会自动稳压，避免电压冲击造成仪器损坏。