

苏州吴江高低压出租发电机进口康明斯1400KW

产品名称	苏州吴江高低压出租发电机进口康明斯1400KW
公司名称	巨源兴机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	康明斯:发电机出租电话 沃尔沃:哪有发电机租赁 卡特租赁:UPS不间断电源
公司地址	本地租赁公司 全国各城市均有办事处免费上门服务
联系电话	18510236789 15224247777

产品详情

苏州吴江高低压出租发电机进口康明斯1400KW磁联轴器与釜盖间装有冷却水套，当操作温度较高时应通冷却水，以及磁钢温度太高而退磁。轴承采用1Cr18Ni9Ti不锈钢轴承或高强电化石墨，耐磨损，且维修周期长，反应釜控制器*外壳采用标准铝合金机箱，上盖可以向后抽出，便于维护和检修。面板装有温度数显表、电压表、转速表以及控制开关和调节旋钮等，供操作者操作使用。电气原理：搅拌控制电路的电子元件均组装在一块线路板上，采用双闭环控制系统，具有调速精度高、转速稳定、抗干扰能力强等特点，并且具备限制超速、过流等完善的保护功能，调节调速旋钮即可改变直流电机的直流电压，从而改变电机的转速，达到控制搅拌速度的目的。一般阀门，在阀体上有方向标志；万一没有，应根据阀门的工作原理，正确识别。截止阀的阀腔左右不对称，流体要让其由下而上通过阀口，这样流体阻力小（由形状所决定），开启省力（因介质压力向上），关闭后介质不压填料，便于检修。这就是截止阀为什么不可安反的道理。其它阀门也有各自的特性。阀门安装的位置，必须便于操作；即使安装暂时困难些，也要为操作人员的长期工作着想。好阀门手轮与胸口取齐（一般离操作地坪1.2米），这样，开闭阀门比较省劲。五产品使用须知使用时用3-5%碳酸钠溶液反复冲洗，再用清水冲，然后消毒测试PH值达许可范围。检查底盘和快装上的圈放置是否正确，筒体和底盘连接必须对称拧紧快装螺丝，防液体外漏。安装滤膜前，将下面的螺杆拧紧，固定在底盘上，放上底盘固定圈(和底盘之间也要加装滤材)，再安装滤板和滤框，将选用的滤材分别贴在滤板和滤框上，滤材内孔放在过滤板和框的凸出处内，重复直至到安装完毕，顶部盖上压板并压紧顶板（直径5以上的过滤器先把中间的固定螺丝压紧，然后必须对称的压紧边上的4个螺杆，注意防止倾斜密封不够）。ISWR卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，ISWR型使用温度T12。ISWH卧式化工离心泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-2~C~+12。ISWB卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为-2~C~+12。主要用作超低温致冷剂，与F22组成的制冷系统用于-8~-12的超低温制冷装置。也用作泡沫塑料的发泡剂,作制冷剂替代R12。名称：R57A，HFC-57中文名称：R57制冷剂分子量:99标准沸点：-46.8 临界温度:71 临界压力：3.7MPa（绝压）临界密度：.488g/cm3CAS编号：354-33-6/42-46-2破坏臭氧潜能值（ODP）:变暖系数值（GWP）:3985R17制冷剂R717（氨）制冷剂，氨是中温制冷剂，化学分子式为NH3，沸点温度-33.4，凝固点为-77.7，临界温度133，临界压力11.417MPa。一种多用途双向气囊调节阀（公告号：CN28953）该多用途双向

气囊调节阀，包括皮囊、下阀体、左螺杆、上阀体、上闸板、右螺杆、限位圈和下闸板，上、下阀体通过螺栓固定连接，皮囊设置在上、下阀体内，上、下闸板通过左、右螺杆设置在上、下阀体内和皮囊的上下侧面的外面，左、右螺杆的上端分别设置有齿轮，齿轮通过齿形带与齿轮箱下端的中心齿轮连结传动，齿轮箱通过上支座固定在上阀体的上面，齿轮箱上端的蜗轮与蜗杆轴上的蜗杆啮合，通过左、右螺杆正反向转动时，则上闸板和下闸板同时分开和合上，起到打开和关闭皮囊的作用，本实用新型具有结构简单、调节精度高、使用寿命长、维修方便和造价低等优点，能满足现在矿山冶金和化业耐磨损、耐腐蚀等的需要，和食品饮料生产无污染环保等调节流量的需要。