

2013德州嵌入式风机盘管新报价 嵌入式风机盘管厂家金德

产品名称	2013德州嵌入式风机盘管新报价 嵌入式风机盘管厂家金德
公司名称	山东金德空调设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州山东武城鲁全屯工业开发区
联系电话	0534-6353678 18653476698

产品详情

2013德州嵌入式风机盘管最新报价 嵌入式风机盘管厂家金德 嵌入式风机盘管 安装调试注意事项 1, 保护措施 保护措施:机组在搬运时,不能抬面板.机组在安装时,应特别留心,防止施工物进入风机叶轮和电动机,表冷器上,在运行前,滴水盘和凝水管内外夹杂物必须清除; 2, 机组安装 安装时不得拆除面板,严禁打开控制盒 机组安装:安装时不得拆除面板 严禁打开控制盒.机组安装时按 安装时不得拆除面板, 机组的吊装孔尺寸固定吊杆,必须保持水平,以确保排除凝结水,减少因安装不平及与天花板紧靠而造成的振动噪音. 3, 水管连接 水管连接:所有送回水管和凝水管的安装应符合工程设计图,进水管与支管连接最好采用紫铜管/不锈钢软接头,可减少管道震动噪音,并起到保护风机盘管接头不致扭断作用;管路应装有阀门,以便于调节和检修,必须注意进出水管的清洁和保温工作,凝结水塑料管不得压扁,不得有死弯,以保证使用时凝结水畅通排出,并做排水试验,试水量不低于2kg.带排水泵机组进水口应装电磁阀,冷凝水出水口应配止回阀,排水管应有30-50mm的水位落差. 4, 电气接线 所有接线应符合当地规范和法规. 电气接线: 220V~50HZ 电源接进控制盒外部接线柱,另预留一白色电磁阀线(线上有标贴),用时连接即可. 5, 供水事项 供水事项:机组夏季供冷水温度不得低于7℃,冬季供热水温度不得高于80℃.使用的冷水,热水必须考虑各地方水质情况,进行软化处理.盘管工作压力不大于1.8Mpa. 6, 检修事项 检修事项:检修时应切断电源. 检修事项 7, 启动准备工作 启动准备工作:当完成以下各项工作后,机组才能启动和运转: 启动准备工作 a,水管连接完成,并检查是否泄漏;b,电气连接完成;c,滴水 注: 1, 提水泵故障伴随声音报警,按应急开关或遥控器上任一按键止闹; 2,故障闪灯提示须关机或故障排除后自动取消; 3,二个以上故障同时出现时,取其中故障级别最高者显示; 4, 本表中故障提示按级别顺序排列,最下方者为最高故障级别.