

西安柴油发电机租赁日租月租均可

产品名称	西安柴油发电机租赁日租月租均可
公司名称	山东林迈电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:康明斯,沃尔沃,大宇 规格:20-2000KW 地点:全国站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区东昌东路当代国际广场商住2号1088室（注册地址）
联系电话	15192186678 15192186678

产品详情

西安柴油发电机租赁日租月租均可 没有做不到，只有想不到，我们的服务只有更好，我们会一如既往的为大家提供大小型发电机租赁、静音发电机租赁、柴油发电机出租、发电车出租服务，让客户和我们打一次交道可以交到一生的朋友，架起我们发电机租赁服务的桥梁，让我们刚好的为发电机租赁服务做的更好,本公司全程服务：让您租着放心、用着舒心！

2、2、柴油发电机组机房要保持良好的通风，应有充足的空气进出 西安柴油发电机租赁日租月租均可
出租发电机组（柴油发电机组）王先生：沃尔沃系列：沃尔沃系列柴油发电机组是瑞典VOLVO
***A公司生产的柴油引擎，装备无刷自励R控制的发电机而成，规格完备，满足不同客户的需求\$

柴油发电机组的基本调试步骤

步，往水箱加水。先关掉放水阀门，加入干净的饮用水或纯净水直到水箱口的位置，盖好水箱盖。第二步，加机油。选择CD-40长城牌柴机油。机油分夏季、冬季两种，不同季节选用不同的机油，在加机油的过程中要注意观察游标尺，直至机油加到游标尺刻度浸满的位置，盖好机油盖，切勿加多，过多的机油会造成排机油和烧机油的现象。第三步，机器的进油与回游要分清。为确保机器的进油是干净的，一般要让柴油沉淀72小时。进油的位置切勿插到油缸的底部，以免吸到脏油，堵塞油管。第四步，泵柴油，首先松开手油泵上的螺帽，手握手油泵的手柄。均匀的拉压，直至油进入油泵内。第五步，放空气。想松开高压油泵的放气螺丝，然后手压手油泵，你会看见螺丝孔里有油和气泡溢出，直至你看见流出的全是油为止。拧紧螺丝。第六步，接启动马达。分清马达的正负极与电瓶的正负极，这是正极，在尾部的这是负极。两支电瓶之间应是串联，可达到24V的效果。先接马达的正极，接正极的时候，切勿让接线端接触到其他接线段。然后接马达负极，务必接牢，以免产生打火烧坏接线段。第七步，空气开关。在未启动机器之前或机器没有进入送电状态，开关应处于分开状态，开关下端有四个接线端，这三个是三相火线，也是接动力线的，旁边立的是零线，零线与其中任何一火线接触的电是220V的照明电，切勿使用一项超出发电机额定功率的三分之一。第八步，仪表部分。电流表，在使用过程中，准确的读出使用的功率大小。电压表，检测电机输出电压。频率表，频率表必须达到50Hz,是检测转速的依据。电流与电压转换开关，检测电机仪表数据的。油压表，检测柴油机运转油压，在全速状态下，应不小于0.2大气压，转速表，转速应位于1500转每分钟。水温表，在使用过程中，不能超过95度，油温一般不能超过85度。第九步，启动。现在作一遍，打开点火开关，按下按钮，着车后松开，运转30秒，拨动高低速开关，机器于怠速缓升至高速，检查所有仪表的读数。在一切正常的情况下方可合上空气

开关，送电成功，第十步，停车。先关闭空气开关，切断供电，柴油机由高速调到低速，让机器再怠速3到5分钟，然后关闭。我们的规模在同行业不是很大，但有健全的体系，更优惠的销售规格以及全体人员重视维修技术和水准，能积与所有客户配合。建立良好的合作体系。公司一直以"、求实"为经营宗旨，依靠科学的管理，可靠的质量，的服务，合理的价格赢得了客户的信赖。秉承注重质量的概念，根据用户不同的需求，适用各国更合适的柴油发电机及交流发电机配套成不同用途的发电机组，使用户获得的经济效益为出发点。

[衢州1000KW发电机出租林迈电力](#)