

德州工业暖风机 泰安工业暖风机 东营工业暖风机2013

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 德州工业暖风机 泰安工业暖风机 东营工业暖风机2013 |
| 公司名称 | 德州瑞德通风设备加工厂 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州山东省德州市天衢工业园 |
| 联系电话 | 0534-8158009 13792232512 |

产品详情

德州工业暖风机 泰安工业暖风机 东营工业暖风机2013 原理 暖风机是由通风机，电动机及散热器组合而成的联合机组。适用于空气允许再循环的各种类型车间，当空气中不含灰尘，易燃性的气体时，可作为循环空气采暖之用。暖风机主要由空气加热器和风机组成，空气加热器散热，然后风机送出，使室内空气温度得以调节。空气加热器由螺旋翅片管组成。例如蒸汽型暖风机其散热排管是用铝带专用设备绕在壁厚为 21.5无缝锅炉管上，片距为2.5mm，排管和热媒流通管道是整体焊接结构，暖风机的工作压力在0.8MPa以下。适用范围 工厂车间，物资仓库，防潮烘干，局部采暖

建筑工地，道路桥梁，水泥养护，野外采暖 石油钻井，煤炭矿区，除冰防冻，设备保温
铁路机场，游艇船舶，油漆干燥，施工保温 军车设备，指挥帐篷，移动采暖，便捷加温
温室大棚，场馆会所，洁净热能，快速加温 接结构，暖风机的工作压力在0.8MPa以下。保养技巧 暖风机水箱经过一段时间的驾驶，表面有一层异物及粉尘，如不清理掉，影响散热量。鼓风机电机经过长时间运行，应对电机进行保养及更换，此操作过程必须由专业人员进行判断和保养，不能私自拆卸电机，这样容易造成短路和电机不转，轻者烧保险，严重造成烧线束、着火。电机通风管不能去掉，去掉后，易造成电机过热、烧坏。变速电阻能使电机变挡，如长期使用一、二挡，易使电阻烧断，影响正常使用，发现此问题，应及时更换。操作系统经过长时间使用，操纵拉线易老化变形，使操纵不灵活或不到位，不要硬性地搬动，避免造成零件损坏。发现此问题应到维修站进行判定，并根据具体情况进行检修更换。通风管道也就是暖风机的1号和2号胶管，由于长时间在高温情况下使用，极容易老化有裂纹，发现问题，应及时更换，以免发生漏水，造成水温过高，使发动机缸盖变形。换胶管应用夏利车配套的胶管，劣质胶管不耐腐蚀。该装置在使用中应当注意这样几点：当冬天气温0 以下时前风挡玻璃会有一层冰和霜。起动发动机，把水温升到40 以上时，把操纵按指示牌标识放到除霜的位置，循环放到室内循环的位置，打开鼓风机电机放到三挡位置，此时电机转速最高，使其运转3—5分钟，然后根据除霜情况可以把挡位放到一、二挡位置。这期间驾驶员最好不要离开驾驶室，如发现电机不转，应立即把电机挡位回到关闭的位置，避免烧坏变速电阻。当外面气温低、驾驶室内司乘人员多时，玻璃会有霜，可以把操纵放到除霜的位置和室外循环的位置上，电机可以放到一挡或二挡位置，这样就能把霜除干净。当外部无风沙和粉尘时，可以把循环放到室外，使驾驶室空气清新。如有风沙和粉尘或天气太冷时，把循环放到室内循环，避免风沙和粉尘进入驾驶室。