

液氨底部装卸车鹤管 连云港广优 液氨装卸车鹤管厂家按需定制 欢迎来电

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 液氨底部装卸车鹤管 连云港广优 液氨装卸车鹤管厂家按需定制 欢迎来电 |
| 公司名称 | 连云港广优机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 适用介质:液氨、氨水 是否定制:按需定制 可售卖地:全国 |
| 公司地址 | 海州区工业园区 |
| 联系电话 | 18000182040 18000182040 |

产品详情

亲爱的朋友们，大家好！欢迎来到连云港广优机械设备有限公司，您身边最可靠的液氨底部装卸车鹤管厂家。今天，我们将为您带来一款全新的产品——液氨鹤管，专为液氨装卸车定制而设计。无论您是什么需求，我们都将按照您的要求，为您量身定制。让我们一起来看看这款液氨鹤管的各项参数和特点吧！

产品参数

产地：连云港

是否定制：按需定制

适用介质：液氨、氨水

型号：AL2543 DN50/25

材质：不锈钢

可售卖地：全国

材质选择

液氨鹤管的材质十分重要，直接关系到产品的质量和使用寿命。我们推荐碳钢和不锈钢两种常见材质。

碳钢：耐腐蚀性好，价格相对较低，适合一般使用场景。

不锈钢：防锈性强，适用于高湿度和腐蚀严重的环境，但价格稍高。

结构与作用

液氨鹤管的结构设计简单而实用，它是连接液氨罐车和装卸设备的重要部件。它的主要作用是实现液氨的顺畅输送以及控制流量。

通过调整鹤管的角度和方向，我们可以方便地控制液氨的装卸过程，提高装卸效率。同时，鹤管还能够保证液氨的封闭性，防止外界杂质的污染。

注意事项

在使用液氨鹤管时，有一些需要注意的事项：

请在使用前检查鹤管是否连接牢固，避免泄漏。

使用过程中，请保持鹤管的清洁，避免杂质进入管道。

如果发现鹤管出现异常情况，如异味、漏气等，请立即停止使用并及时联系我们的售后服务。

亲爱的朋友们，通过以上的介绍，相信您已经对我们的液氨鹤管有了更深入的了解。连云港广优机械设备有限公司将竭诚为您提供优质的产品和服务。如果您对我们的液氨鹤管感兴趣或有任何问题，欢迎随时来访、来电咨询。期待与您的合作！

液氨卸车鹤管安全操作规程中的准备流程：

- 1、卸液氨前，操作人员必须检查液氨罐的安全设施及应急器材的配置及状态，并做好过程记录。
- 2、在卸液氨前，要认真检查管道各阀门开关状态是否符合要求，接地线、跨接线是否完好可靠，并连接接地线，静止10—20分钟充分导除静电后方可进行卸车。
- 3、卸车时操作人员必须穿戴劳保和防护用品，按操作规程正确操作，严禁违章作业，确保卸车现场安全。
- 4、槽车应按指定位置停放，用手闸制动并熄灭引擎。坡道停车，车轮应加高度 150mm固定板或掩木掩好。
- 5、卸车期间车辆必须熄火，严禁调整汽车的油、电、线路及维修。车辆驾驶员及监督卸车人员不得离开现场，其他车辆不得靠近。
- 6、凡遇到有下列情况时，槽车必须立即停止装卸作业，并妥善处理：雷雨天气、附近发生火灾、液氨泄漏、液氨压力异常、夜间严禁卸车。
- 7、储存设备、电器设施装卸方式必须符合国家标准、规范的要求，在防火、防爆、防水、防静电、防重压、防摔拖等方面采取可靠的安全措施。
- 8、卸液氨完毕后全面检查各阀门、仪表、确认无异常，连接管道已断开并处理完毕后方可指挥液氨槽车离开。