

牙克石ups不间断电源出租 租赁负载箱 出租高低压负载柜 假负载测试

产品名称	牙克石ups不间断电源出租 租赁负载箱 出租高低压负载柜 假负载测试
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

小型柴油发电机组是指功率比较低，通常是指功率低于30kw的发电机组。它以柴油为燃料，通过柴油机带动发电机发电，是一种小型发电设备。小型柴油发电机组的特点是体积小、重量轻、构造简单、使用和维护方便，适用于一些特殊的应急场合，如酒店、医院、船舶、矿山等。

柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。其中小型柴油发电机组是指其功率比较低，通常是指功率低于30kw发电机组。每台柴油发电机组都会给客户配置一台负载输出开关，当发电机组启动前，负载开关都必须是断开的。只有当市电停电后，检查到电网上没有电流时，才可以把发电机组的电流输送到电网上。此时，必须保证电网开关为断开状态，否则，当市电来电后，容易出现倒送电现象。

1、市网未停电，其市网电源与自备发电机组电源产生非同期并机，必毁坏发电机组。若自备发电机组容量较大，还会使市网发生震荡。

2、市网已停电正在检修，如果自备发电机组倒送电,则会使供电部门检修人员触电危险。倒送电是指发电机的升压变压器的特定状态，正常情况下，发电机通过升压变压器向电网输电，但是如果发电机停机后，那么发电机就相当于一个电容，电网就会通过升压变压器，给发电机送点，这个就是倒送电。倒送电时要考核升压变压器端子

接电容悬空时，变压器内部的传递比，看变压器的绝缘能不能够承受电压传递过程中出现的峰值，会不会导致升压变压器绝缘击穿。

主变开关停送电操作的顺序是：停电时先停负荷侧，后停电源侧，送电时与上述顺序相反。这是因为：
（1）从电源侧逐级向负荷侧送电，如有故障，便于确定故障范围，及时作出判断和处理，以免故障蔓延扩大；
（2）[工业电器网-cnec]多电源情况下，先停负荷可以防止变压器反充电。

阻旋料位开关的耐温为400度，真正限制温度的是阻旋轴承处的橡胶，所以不论介质的温度如何，一定要保证阻旋开关安装点轴承处的橡胶的温度在150度以下。另外，电机与微动开关的耐温一般不超过200度，所以除了保证轴承处的橡胶的温度，还要保证开关壳体本身的温度，通过在开关壳体与安装点之间加装短径，可以有效的起到散热的作用，（请选择不锈钢材质的比碳钢（铁）材质的散热效果更好）。

但是仅仅如此还是不能使安装点处260度以上的高温降低到开关内部元器件可以承受的温度范围内，所以还要在短径中充入气体（详细情况可参照我之前翻译的说明书），这样，可以在阻旋轴承处的橡胶处温度399度内保证开关本体的正常工作。