

乌兰察布市卓资ups不间断电源出租 租赁负载柜 出租高低压负载箱

产品名称	乌兰察布市卓资ups不间断电源出租 租赁负载柜 出租高低压负载箱
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

柴油发电机没有按规定的技术条件运行，如定子电压过高，铁损增大；负荷电流过大，定子绕组铜损增大；频率过低，使冷却风扇转速变慢，影响柴油发电机散热；功率因数太低，使转子励磁电流增大，造成转子发热。应检查监视仪表的指示是否正常。如不正常，要进行必要的调节和处理，使柴油发电机按照规定的技术条件运行。（2）柴油发电机的三相负荷电流不平衡，过载的一相绕组会过热；若三相电流之差超过额定电流的10%，即属于严重三相电流不平衡，三相电流不平衡会产生负序磁场，从而增加损耗，引起磁极绕组及套箍等部件发热。应调整三相负荷，使各相电流尽量保持平衡。（3）风道被积尘堵塞，通风不良，造成柴油发电机散热困难。应清除风道积尘、油垢、使风道畅通无阻。

（4）进风温度过高或进水温度过高，冷却器有堵塞现象。应降低进风或进水温度清除冷却器内的堵塞物。在故障未排除前，应限制柴油发电机负荷，以降低柴油发电机温度。（5）轴承加润滑脂过多或过少，应按规定加润滑脂，通常为轴承室的1/2~1/3（转速低的取上限，转速高的取下限），并以不超过轴承室的70%为宜。（6）轴承磨损。若磨损不严重，使轴承局部过热；若磨损严重，有可能使定子和转子摩擦，造成定子和转子局部过热。应检查轴承有无噪音，若发现定子和转子摩擦，应立即停机进行检修或更换轴承。自动启动及投入功能 当市电电网停止供电或市电电压低于80%的额定值时柴油发电机组将自动启动，启动成功后，给负载供电，一次性启动成功的整个过程控制在15秒内，具有远端接口，可设置启动延时，实现柴油发电机组自动启动和停机。2、自动退出功能

柴油发电机组在自动状态进行自发电输出期间，市电恢复并经30秒确认后，机组开始执行自动退出程序，机组将首先切断负载，恢复市电供电，然后冷机运行2分钟后自动停机。若冷机运行期间，市电停止供电，则机组自动调高速，恢复对负载供电。3、预告警/故障保护功能 电池电压低，充电失败，过流，油压低，水温高等具有预告警示功能，即数值在告警不停机，此时告警灯闪烁；当数值超过停机值时，油机产生故障并且停机。转速低、超速、频率超限、电压超限、急停、启动失败有故障保护功能，如果某路模拟量输入值大于上限或小于下限，开始对应的过高/过低延时，延时结束后，数值仍未恢复正常，油机立即故障停机，告警灯长亮。4、自动充电功能

柴油发电机组在市电或自发电期间，可对启动控制电瓶进行自动充电。充电系统采用开关电源，它可对电瓶实现两阶段方式充电。在充电阶段，电瓶容量较低时，采用恒流量6ADC充电，当电瓶电压到26.5VDC转入恒压充电，并一直保持浮充电。当电瓶充足电时，充电电流自动为零。

5、手动功能 机组控制系统的面板上有自动和手动，当系统工作在手动状态时，可实现对机组的启动，高低速转换、供电、停机、报警信号灯光试验报警解除自发电分闸和合闸，市电合闸等操作。紧急停车旋钮在自动与手动状态下均生效。非紧急情况，切勿用此按钮。