

岛电恒温器/仪表SR94-6Y-I-08-100Z SR94-4V-I-90-1050

产品名称	岛电恒温器/仪表SR94-6Y-I-08-100Z SR94-4V-I-90-1050
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:岛电 型号:SR94-4V-I-90-1050 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

产品型号	SR94-6Y-I-08-100Z SR94-4V-I-90-1050 SR94-8P-P-08 SR94-8V-V-90 SR94-8V-Y-90		
产品品牌	日本岛电SHIMADEN	调节输出:	1路, 继电
工作电压	100-240VAC	报警输出:	2组, 标准
外形尺寸	W48 * H96 * D110 mm	温度范围:	0-800 等
开孔尺寸	W45 * H92 mm	输入信号:	K/PT100/S
程序功能	无	仪表精度:	0.3%级
通讯功能	无	控制方式:	自整定PID

岛电SHIMADEN温控器是一种节能环保的设备。产品使用先进的节能技术，能够在满足温度要求的前提下，合理控制能耗并减少能源浪费。这不仅有利于降低您的能源成本，还有助于环境保护，减少二氧化碳排放。

岛电SHIMADEN温控器相关型号：

SR94-8I-N-90-100R_0000 温控器

SR94-8Y-N-90 温控器

SR94-8P-N-90 温控器

SR94-8V-N-90 温控器

SR94-8I-Y-90 温控器

SR94-8Y-Y-90 温控器

SR94-8P-Y-90 温控器

SR94-8V-Y-90 温控器

SR94-8I-I-90 温控器

SR94-8Y-I-90 温控器

SR94-8P-I-90 温控器

SR94-8V-I-90 温控器

SR94-8I-P-90 温控器

SR94-8Y-P-90 温控器

SR94-8P-P-90 温控器

SR94-8V-P-90 温控器

SR94-8I-V-90 温控器

SR94-8Y-V-90 温控器

SR94-8P-V-90 温控器

SR94-8V-V-90 温控器

SR94-8I-N-08-100R_0000 温控器

SR94-8Y-N-08 温控器

SR94-8P-N-08 温控器

SR94-8V-N-08 温控器

SR94-8I-Y-08 温控器

SR94-8Y-Y-08 温控器

SR94-8P-Y-08 温控器

SR94-8V-Y-08 温控器

SR94-8I-I-08 温控器

SR94-8Y-I-08 温控器

SR94-8P-I-08 温控器

SR94-8V-I-08 温控器

SR94-8I-P-08 温控器

SR94-8Y-P-08 温控器

SR94-8P-P-08 温控器

SR94-8V-P-08 温控器

SR94-8I-V-08 温控器

SR94-8Y-V-08 温控器

SR94-8P-V-08 温控器

SR94-8V-V-08 温控器

SR94-4I-N-90-100R_0000 温控器

SR94-4Y-N-90 温控器

SR94-4P-N-90 温控器

SR94-4V-N-90 温控器

SR94-4I-Y-90 温控器

SR94-4Y-Y-90 温控器

SR94-4P-Y-90 温控器

SR94-4V-Y-90 温控器

SR94-4I-I-90 温控器

SR94-4Y-I-90 温控器

SR94-4P-I-90 温控器

SR94-4V-I-90 温控器

SR94-4I-P-90 温控器

SR94-4Y-P-90 温控器

SR94-4P-P-90 温控器

SR94-4V-P-90 温控器

SR94-4I-V-90 温控器

SR94-4Y-V-90 温控器

SR94-4P-V-90 温控器

SR94-4V-V-90 温控器

SR94-4I-N-08-100R_0000 温控器

SR94-4Y-N-08 温控器

SR94-4P-N-08 温控器

SR94-4V-N-08 温控器

SR94-4I-Y-08 温控器

SR94-4Y-Y-08 温控器

SR94-4P-Y-08 温控器

SR94-4V-Y-08 温控器

SR94-4I-I-08 温控器

SR94-4Y-I-08 温控器

SR94-4P-I-08 温控器

SR94-4V-I-08 温控器

SR94-4I-P-08 温控器

SR94-4Y-P-08 温控器

SR94-4P-P-08 温控器

SR94-4V-P-08 温控器

SR94-4I-V-08 温控器

SR94-4Y-V-08 温控器

SR94-4P-V-08 温控器

SR94-4V-V-08 温控器

SR94-6I-N-90-100R_0000 温控器

SR94-6Y-N-90 温控器

SR94-6P-N-90 温控器

SR94-6V-N-90 温控器

SR94-6I-Y-90 温控器

SR94-6Y-Y-90 温控器

SR94-6P-Y-90 温控器

SR94-6V-Y-90 温控器

SR94-6I-I-90 温控器

SR94-6Y-I-90 温控器

SR94-6P-I-90 温控器

SR94-6V-I-90 温控器

SR94-6I-P-90 温控器

SR94-6Y-P-90 温控器

SR94-6P-P-90 温控器

SR94-6V-P-90 温控器

SR94-6I-V-90 温控器

SR94-6Y-V-90 温控器

SR94-6P-V-90 温控器

SR94-6V-V-90 温控器

SR94-6I-N-08-100R_0000 温控器

SR94-6Y-N-08 温控器

SR94-6P-N-08 温控器

SR94-6V-N-08 温控器

SR94-6I-Y-08 温控器

SR94-6Y-Y-08 温控器

SR94-6P-Y-08 温控器

SR94-6V-Y-08 温控器

SR94-6I-I-08 温控器

SR94-6Y-I-08 温控器

SR94-6P-I-08 温控器

SR94-6V-I-08 温控器

SR94-6I-P-08 温控器

SR94-6Y-P-08 温控器

SR94-6P-P-08 温控器

SR94-6V-P-08 温控器

SR94-6I-V-08 温控器

SR94-6Y-V-08 温控器

SR94-6P-V-08 温控器

SR94-6V-V-08 温控器

SR92-8V-N-90-1000 温控器

SR92-8Y-N-90-1400 温控器

SR92-8Y-N-90-1300 温控器

SR92-4I-N-90-1050 温控器

SR92-8Y-N-90-100Z 温控器

SR92-8Y-N-90-0000 温控器

SR92-8I-N-90-0000 温控器

SR92-8P-N-90-0000 温控器

SR92-8V-N-90-0000 温控器

SR92-8Y-Y-90-0000 温控器

SR92-8I-Y-90-0000 温控器

SR92-8P-Y-90-0000 温控器

SR92-8V-Y-90-0000 温控器

SR92-8Y-I-90-0000 温控器

SR92-8I-I-90-0000 温控器

SR92-8P-I-90-0000 温控器

SR92-8V-I-90-0000 温控器

SR92-8Y-P-90-0000 温控器

SR92-8I-P-90-0000 温控器

SR92-8P-P-90-0000 温控器

SR92-8V-P-90-0000 温控器

SR92-8Y-V-90-0000 温控器

SR92-8I-V-90-0000 温控器

SR92-8P-V-90-0000 温控器

SR92-8V-V-90-0000 温控器

SR92-8Y-N-08-0000 温控器

SR92-8I-N-08-0000 温控器

SR92-8P-N-08-0000 温控器

SR92-8V-N-08-0000 温控器

SR92-8Y-Y-08-0000 温控器

SR92-8I-Y-08-0000 温控器

SR92-8P-Y-08-0000 温控器

SR92-8V-Y-08-0000 温控器

SR92-8Y-I-08-0000 温控器

SR92-8I-I-08-0000 温控器

SR92-8P-I-08-0000 温控器

SR92-8V-I-08-0000 温控器

SR92-8Y-P-08-0000 温控器

SR92-8I-P-08-0000 温控器

SR92-8P-P-08-0000 温控器

SR92-8V-P-08-0000 温控器

SR92-8Y-V-08-0000 温控器

SR92-8I-V-08-0000 温控器

SR92-8P-V-08-0000 温控器

SR92-8V-V-08-0000 温控器

SR92-4Y-N-90-0000 温控器

SR92-4I-N-90-0000 温控器

SR92-4P-N-90-0000 温控器

SR92-4V-N-90-0000 温控器

SR92-4Y-Y-90-0000 温控器

SR92-4I-Y-90-0000 温控器

SR92-8Y-N-90-1600 温控器

SR92-8P-N-90-1070 温控器

SR92-6Y-N-90-100R 温控器

SR92-4P-Y-90-0000

SR92-4V-Y-90-0000

SR92-4Y-I-90-0000

SR92-4I-I-90-0000

SR92-4P-I-90-0000

SR92-4V-I-90-0000

SR92-4Y-P-90-0000

SR92-4I-P-90-0000

SR92-4P-P-90-0000

SR92-4V-P-90-0000

SR92-4Y-V-90-0000

SR92-4I-V-90-0000

SR92-4P-V-90-0000

SR92-4V-V-90-0000

SR92-4Y-N-08-0000

SR92-4I-N-08-0000

SR92-4P-N-08-0000

SR92-4V-N-08-0000

SR92-4Y-Y-08-0000

SR92-4I-Y-08-0000

SR92-4P-Y-08-0000

SR92-4V-Y-08-0000

SR92-4Y-I-08-0000

SR92-4I-I-08-0000

SR92-4P-I-08-0000

SR92-4V-I-08-0000

SR92-4Y-P-08-0000

SR92-4I-P-08-0000

SR92-4P-P-08-0000

SR92-4V-P-08-0000

SR92-4Y-V-08-0000

SR92-4I-V-08-0000

SR92-4P-V-08-0000

SR92-4V-V-08-0000

SR92-6Y-N-90-0000

SR92-6I-N-90-0000

SR92-6P-N-90-0000

SR92-6V-N-90-0000

SR92-6Y-Y-90-0000

SR92-6I-Y-90-0000

SR92-6P-Y-90-0000

SR92-6V-Y-90-0000

SR92-6Y-I-90-0000

SR92-6I-I-90-0000

SR92-6P-I-90-0000

SR92-6V-I-90-0000

SR92-6Y-P-90-0000

SR92-6I-P-90-0000

SR92-6P-P-90-0000

SR92-6V-P-90-0000

SR92-6Y-V-90-0000

SR92-6I-V-90-0000

SR92-6P-V-90-0000

SR92-6V-V-90-0000

SR92-6Y-N-08-0000

SR92-6I-N-08-0000

SR92-6P-N-08-0000

SR92-6V-N-08-0000

SR92-6Y-Y-08-0000

SR92-6I-Y-08-0000

SR92-6P-Y-08-0000

SR92-6V-Y-08-0000

SR92-6Y-I-08-0000

SR92-6I-I-08-0000

SR92-6P-I-08-0000

SR92-6V-I-08-0000

SR92-6Y-P-08-0000

SR92-6I-P-08-0000

SR92-6P-P-08-0000

SR92-6V-P-08-0000

SR92-6Y-V-08-0000

SR92-6I-V-08-0000

SR92-6P-V-08-0000

SR92-6V-V-08-0000