

## 岛电SHIMADEN温控仪表SR91 SR92 SR93 SR94系列

产品名称	岛电SHIMADEN温控仪表SR91 SR92 SR93 SR94系列
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:岛电SHIMADEN 型号:SR91 SR92 SR93 SR94 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

岛电SHIMADEN温控仪表SR91 SR92 SR93 SR94系列：

产品型号: SR92-8P-N-90-1070 SR91 SR92 SR93 SR94系列 SR93-6P-V-90 产品品牌: 日本岛电SHIMADEN 调节输出: 1路, 驱动固态继电器SSR ( DC12V ) 工作电压: 100-240 VAC 报警输出: 2组, 标准配备(多种模式可自由选择) 外形尺寸: W72 \* H72 \* D110 mm 温度范围: 0-800 等量程根据传感器可调开孔尺寸: W68 \* H68 mm 输入信号: K/PT100/S/J等可调, 出厂默认K输入程序功能: 无 仪表精度: 0.3%级通讯功能: 带RS-232C通讯功能 控制方式: 自整定PID,PI,PD,P,ON/OFF

岛电SHIMADEN温控器相关型号：

SR93-8I-N-90-100R\_0000 温控器

SR93-8Y-N-90 温控器

SR93-8P-N-90 温控器

SR93-8V-N-90 温控器

SR93-8I-Y-90 温控器

SR93-8Y-Y-90 温控器

SR93-8P-Y-90 温控器

SR93-8V-Y-90 温控器

SR93-8I-I-90 温控器

SR93-8Y-I-90 温控器

SR93-8P-I-90 温控器

SR93-8V-I-90 温控器

SR93-8I-P-90 温控器

SR93-8Y-P-90 温控器

SR93-8P-P-90 温控器

SR93-8V-P-90 温控器

SR93-8I-V-90 温控器

SR93-8Y-V-90 温控器

SR93-8P-V-90 温控器

SR93-8V-V-90 温控器

SR93-8I-N-08-100R\_0000 温控器

SR93-8Y-N-08 温控器

SR93-8P-N-08 温控器

SR93-8V-N-08 温控器

SR93-8I-Y-08 温控器

SR93-8Y-Y-08 温控器

SR93-8P-Y-08 温控器

SR93-8V-Y-08 温控器

SR93-8I-I-08 温控器

SR93-8Y-I-08 温控器

SR93-8P-I-08 温控器

SR93-8V-I-08 温控器

SR93-8I-P-08 温控器

SR93-8Y-P-08 温控器

SR93-8P-P-08 温控器

SR93-8V-P-08 温控器

SR93-8I-V-08 温控器

SR93-8Y-V-08 温控器

SR93-8P-V-08 温控器

SR93-8V-V-08 温控器

SR93-4I-N-90-100R\_0000 温控器

SR93-4Y-N-90 温控器

SR93-4P-N-90 温控器

SR93-4V-N-90 温控器

SR93-4I-Y-90 温控器

SR93-4Y-Y-90 温控器

SR93-4P-Y-90 温控器

SR93-4V-Y-90 温控器

SR93-4I-I-90 温控器

SR93-4Y-I-90 温控器

SR93-4P-I-90 温控器

SR93-4V-I-90 温控器

SR93-4I-P-90 温控器

SR93-4Y-P-90 温控器

SR93-4P-P-90 温控器

SR93-4V-P-90 温控器

SR93-4I-V-90 温控器

SR93-4Y-V-90 温控器

SR93-4P-V-90 温控器

SR93-4V-V-90 温控器

SR93-4I-N-08-100R\_0000 温控器

SR93-4Y-N-08 温控器

SR93-4P-N-08 温控器

SR93-4V-N-08 温控器

SR93-4I-Y-08 温控器

SR93-4Y-Y-08 温控器

SR93-4P-Y-08 温控器

SR93-4V-Y-08 温控器

SR93-4I-I-08 温控器

SR93-4Y-I-08 温控器

SR93-4P-I-08 温控器

SR93-4V-I-08 温控器

SR93-4I-P-08 温控器

SR93-4Y-P-08 温控器

SR93-4P-P-08 温控器

SR93-4V-P-08 温控器

SR93-4I-V-08 温控器

SR93-4Y-V-08 温控器

SR93-4P-V-08 温控器

SR93-4V-V-08 温控器

SR93-6I-N-90-100R\_0000 温控器

SR93-6Y-N-90 温控器

SR93-6P-N-90 温控器

SR93-6V-N-90 温控器

SR93-6I-Y-90 温控器

SR93-6Y-Y-90 温控器

SR93-6P-Y-90 温控器

SR93-6V-Y-90 温控器

SR93-6I-I-90 温控器

SR93-6Y-I-90 温控器

SR93-6P-I-90 温控器

SR93-6V-I-90 温控器

SR93-6I-P-90 温控器

SR93-6Y-P-90 温控器

SR93-6P-P-90 温控器

SR93-6V-P-90 温控器

SR93-6I-V-90 温控器

SR93-6Y-V-90 温控器

SR93-6P-V-90 温控器

SR93-6V-V-90 温控器

SR93-6I-N-08-100R\_0000 温控器

SR93-6Y-N-08 温控器

SR93-6P-N-08 温控器

SR93-6V-N-08 温控器

SR93-6I-Y-08 温控器

SR93-6Y-Y-08 温控器

SR93-6P-Y-08 温控器

SR93-6V-Y-08 温控器

SR93-6I-I-08 温控器

SR93-6Y-I-08 温控器

SR93-6P-I-08 温控器

SR93-6V-I-08 温控器

SR93-6I-P-08 温控器

SR93-6Y-P-08 温控器

SR93-6P-P-08 温控器

SR93-6V-P-08 温控器

SR93-6I-V-08 温控器

SR93-6Y-V-08 温控器

SR93-6P-V-08 温控器

SR93-6V-V-08 温控器

SR92-8V-N-90-1000 温控器

SR92-8Y-N-90-1400 温控器

SR92-8Y-N-90-1300 温控器

SR92-4I-N-90-1050 温控器

SR92-8Y-N-90-100Z 温控器

SR92-8Y-N-90-0000 温控器

SR92-8I-N-90-0000 温控器

SR92-8P-N-90-0000 温控器

SR92-8V-N-90-0000 温控器

SR92-8Y-Y-90-0000 温控器

SR92-8I-Y-90-0000 温控器

SR92-8P-Y-90-0000 温控器

SR92-8V-Y-90-0000 温控器

SR92-8Y-I-90-0000 温控器

SR92-8I-I-90-0000 温控器

SR92-8P-I-90-0000 温控器

SR92-8V-I-90-0000 温控器

SR92-8Y-P-90-0000 温控器

SR92-8I-P-90-0000 温控器

SR92-8P-P-90-0000 温控器

SR92-8V-P-90-0000 温控器

SR92-8Y-V-90-0000 温控器

SR92-8I-V-90-0000 温控器

SR92-8P-V-90-0000 温控器

SR92-8V-V-90-0000 温控器

SR92-8Y-N-08-0000 温控器

SR92-8I-N-08-0000 温控器

SR92-8P-N-08-0000 温控器

SR92-8V-N-08-0000 温控器

SR92-8Y-Y-08-0000 温控器

SR92-8I-Y-08-0000 温控器

SR92-8P-Y-08-0000 温控器

SR92-8V-Y-08-0000 温控器

SR92-8Y-I-08-0000 温控器

SR92-8I-I-08-0000 温控器

SR92-8P-I-08-0000 温控器

SR92-8V-I-08-0000 温控器

SR92-8Y-P-08-0000 温控器

SR92-8I-P-08-0000 温控器

SR92-8P-P-08-0000 温控器

SR92-8V-P-08-0000 温控器

SR92-8Y-V-08-0000 温控器

SR92-8I-V-08-0000 温控器

SR92-8P-V-08-0000 温控器

SR92-8V-V-08-0000 温控器

SR92-4Y-N-90-0000 温控器

SR92-4I-N-90-0000 温控器

SR92-4P-N-90-0000 温控器

SR92-4V-N-90-0000 温控器

SR92-4Y-Y-90-0000 温控器

SR92-4I-Y-90-0000 温控器

SR92-8Y-N-90-1600 温控器

SR92-8P-N-90-1070 温控器

SR92-6Y-N-90-100R 温控器

SR92-4P-Y-90-0000

SR92-4V-Y-90-0000

SR92-4Y-I-90-0000

SR92-4I-I-90-0000

SR92-4P-I-90-0000

SR92-4V-I-90-0000

SR92-4Y-P-90-0000

SR92-4I-P-90-0000

SR92-4P-P-90-0000

SR92-4V-P-90-0000

SR92-4Y-V-90-0000

SR92-4I-V-90-0000

SR92-4P-V-90-0000

SR92-4V-V-90-0000

SR92-4Y-N-08-0000



SR92-4I-N-08-0000

SR92-4P-N-08-0000

SR92-4V-N-08-0000

SR92-4Y-Y-08-0000

SR92-4I-Y-08-0000

SR92-4P-Y-08-0000

SR92-4V-Y-08-0000

SR92-4Y-I-08-0000

SR92-4I-I-08-0000

SR92-4P-I-08-0000

SR92-4V-I-08-0000

SR92-4Y-P-08-0000

SR92-4I-P-08-0000

SR92-4P-P-08-0000

SR92-4V-P-08-0000

SR92-4Y-V-08-0000

SR92-4I-V-08-0000

SR92-4P-V-08-0000

SR92-4V-V-08-0000

SR92-6Y-N-90-0000

SR92-6I-N-90-0000

SR92-6P-N-90-0000

SR92-6V-N-90-0000

SR92-6Y-Y-90-0000

SR92-6I-Y-90-0000

SR92-6P-Y-90-0000

SR92-6V-Y-90-0000

SR92-6Y-I-90-0000

SR92-6I-I-90-0000

SR92-6P-I-90-0000

SR92-6V-I-90-0000

SR92-6Y-P-90-0000

SR92-6I-P-90-0000

SR92-6P-P-90-0000

SR92-6V-P-90-0000

SR92-6Y-V-90-0000

SR92-6I-V-90-0000

SR92-6P-V-90-0000

SR92-6V-V-90-0000

SR92-6Y-N-08-0000

SR92-6I-N-08-0000

SR92-6P-N-08-0000

SR92-6V-N-08-0000

SR92-6Y-Y-08-0000

SR92-6I-Y-08-0000

SR92-6P-Y-08-0000

SR92-6V-Y-08-0000

SR92-6Y-I-08-0000

SR92-6I-I-08-0000

SR92-6P-I-08-0000

SR92-6V-I-08-0000

SR92-6Y-P-08-0000

SR92-6I-P-08-0000

SR92-6P-P-08-0000

SR92-6V-P-08-0000

SR92-6Y-V-08-0000

SR92-6I-V-08-0000

SR92-6P-V-08-0000

SR92-6V-V-08-0000

SR94-8I-N-90-100R\_0000 温控器

SR94-8Y-N-90 温控器

SR94-8P-N-90 温控器

SR94-8V-N-90 温控器

SR94-8I-Y-90 温控器

SR94-8Y-Y-90 温控器

SR94-8P-Y-90 温控器

SR94-8V-Y-90 温控器

SR94-8I-I-90 温控器

SR94-8Y-I-90 温控器

SR94-8P-I-90 温控器

SR94-8V-I-90 温控器

SR94-8I-P-90 温控器

SR94-8Y-P-90 温控器

SR94-8P-P-90 温控器

SR94-8V-P-90 温控器

SR94-8I-V-90 温控器

SR94-8Y-V-90 温控器

SR94-8P-V-90 温控器

SR94-8V-V-90 温控器

SR94-8I-N-08-100R\_0000 温控器

SR94-8Y-N-08 温控器

SR94-8P-N-08 温控器

SR94-8V-N-08 温控器

SR94-8I-Y-08 温控器

SR94-8Y-Y-08 温控器

SR94-8P-Y-08 温控器

SR94-8V-Y-08 温控器

SR94-8I-I-08 温控器

SR94-8Y-I-08 温控器

SR94-8P-I-08 温控器

SR94-8V-I-08 温控器

SR94-8I-P-08 温控器

SR94-8Y-P-08 温控器

SR94-8P-P-08 温控器

SR94-8V-P-08 温控器

SR94-8I-V-08 温控器

SR94-8Y-V-08 温控器

SR94-8P-V-08 温控器

SR94-8V-V-08 温控器

SR94-4I-N-90-100R\_0000 温控器

SR94-4Y-N-90 温控器

SR94-4P-N-90 温控器

SR94-4V-N-90 温控器

SR94-4I-Y-90 温控器

SR94-4Y-Y-90 温控器

SR94-4P-Y-90 温控器

SR94-4V-Y-90 温控器

SR94-4I-I-90 温控器

SR94-4Y-I-90 温控器

SR94-4P-I-90 温控器

SR94-4V-I-90 温控器

SR94-4I-P-90 温控器

SR94-4Y-P-90 温控器

SR94-4P-P-90 温控器

SR94-4V-P-90 温控器

SR94-4I-V-90 温控器

SR94-4Y-V-90 温控器

SR94-4P-V-90 温控器

SR94-4V-V-90 温控器

SR94-4I-N-08-100R\_0000 温控器

SR94-4Y-N-08 温控器

SR94-4P-N-08 温控器

SR94-4V-N-08 温控器

SR94-4I-Y-08 温控器

SR94-4Y-Y-08 温控器

SR94-4P-Y-08 温控器

SR94-4V-Y-08 温控器

SR94-4I-I-08 温控器

SR94-4Y-I-08 温控器

SR94-4P-I-08 温控器

SR94-4V-I-08 温控器

SR94-4I-P-08 温控器

SR94-4Y-P-08 温控器

SR94-4P-P-08 温控器

SR94-4V-P-08 温控器

SR94-4I-V-08 温控器

SR94-4Y-V-08 温控器

SR94-4P-V-08 温控器

SR94-4V-V-08 温控器

SR94-6I-N-90-100R\_0000 温控器

SR94-6Y-N-90 温控器

SR94-6P-N-90 温控器

SR94-6V-N-90 温控器

SR94-6I-Y-90 温控器

SR94-6Y-Y-90 温控器

SR94-6P-Y-90 温控器

SR94-6V-Y-90 温控器

SR94-6I-I-90 温控器

SR94-6Y-I-90 温控器

SR94-6P-I-90 温控器

SR94-6V-I-90 温控器

SR94-6I-P-90 温控器

SR94-6Y-P-90 温控器

SR94-6P-P-90 温控器

SR94-6V-P-90 温控器

SR94-6I-V-90 温控器

SR94-6Y-V-90 温控器

SR94-6P-V-90 温控器

SR94-6V-V-90 温控器

SR94-6I-N-08-100R\_0000 温控器

SR94-6Y-N-08 温控器

SR94-6P-N-08 温控器

SR94-6V-N-08 温控器

SR94-6I-Y-08 温控器

SR94-6Y-Y-08 温控器

SR94-6P-Y-08 温控器

SR94-6V-Y-08 温控器

SR94-6I-I-08 温控器

SR94-6Y-I-08 温控器

SR94-6P-I-08 温控器

SR94-6V-I-08 温控器

SR94-6I-P-08 温控器

SR94-6Y-P-08 温控器

SR94-6P-P-08 温控器

SR94-6V-P-08 温控器

SR94-6I-V-08 温控器

SR94-6Y-V-08 温控器

SR94-6P-V-08 温控器

SR94-6V-V-08 温控器

SR91-8P-90-1N0 温控器

SR91-8Y-90-1N0 温控器

SR91-8I-90-1N0 温控器

SR91-8V-90-1N0 温控器

SR91-8P-08-1N0 温控器

SR91-8Y-08-1N0 温控器

SR91-8I-08-1N0 温控器

SR91-8V-08-1N0 温控器

SR91-4P-90-1N0 温控器

SR91-4Y-90-1N0 温控器

SR91-4I-90-1N0 温控器

SR91-4V-90-1N0 温控器

SR91-4P-08-1N0 温控器

SR91-4Y-08-1N0 温控器

SR91-4I-08-1N0 温控器

SR91-4V-08-1N0 温控器

SR91-6P-90-1N0 温控器

SR91-6Y-90-1N0 温控器

SR91-6I-90-1N0 温控器

SR91-6V-90-1N0 温控器

SR91-6P-08-1N0 温控器

SR91-6Y-08-1N0 温控器

SR91-6I-08-1N0 温控器

SR91-6V-08-1N0 温控器

SR91-8P-90-1Y0 温控器

SR91-8Y-90-1Y0 温控器

SR91-8I-90-1Y0 温控器

SR91-8V-90-1Y0 温控器



SR91-8P-08-1Y0 温控器

SR91-8Y-08-1Y0 温控器

SR91-8I-08-1Y0 温控器

SR91-8V-08-1Y0 温控器

SR91-4P-90-1Y0 温控器

SR91-4Y-90-1Y0 温控器

SR91-4I-90-1Y0 温控器

SR91-4V-90-1Y0 温控器

SR91-4P-08-1Y0 温控器

SR91-4Y-08-1Y0 温控器

SR91-4I-08-1Y0 温控器

SR91-4V-08-1Y0 温控器

SR91-6P-90-1Y0 温控器

SR91-6Y-90-1Y0 温控器

SR91-6I-90-1Y0 温控器

SR91-6V-90-1Y0 温控器

SR91-6P-08-1Y0 温控器

SR91-6Y-08-1Y0 温控器

SR91-6I-08-1Y0 温控器

SR91-6V-08-1Y0 温控器

SR91-8P-90-1I0 温控器

SR91-8Y-90-1I0 温控器

SR91-8I-90-1I0 温控器

SR91-8V-90-1I0 温控器

SR91-8P-08-1I0 温控器

SR91-8Y-08-1I0 温控器

SR91-8I-08-1I0 温控器

SR91-8V-08-1I0 温控器

SR91-4P-90-1I0 温控器

SR91-4Y-90-1I0 温控器

SR91-4I-90-1I0 温控器

SR91-4V-90-1I0 温控器

SR91-4P-08-1I0 温控器

SR91-4Y-08-1I0 温控器

SR91-4I-08-1I0 温控器

SR91-4V-08-1I0 温控器

SR91-6P-90-1I0 温控器

SR91-6Y-90-1I0 温控器

SR91-6I-90-1I0 温控器

SR91-6V-90-1I0 温控器

SR91-6P-08-1I0 温控器

SR91-6Y-08-1I0 温控器

SR91-6I-08-1I0 温控器

SR91-6V-08-1I0 温控器

SR91-8P-90-1P0 温控器

SR91-8Y-90-1P0 温控器

SR91-8I-90-1P0 温控器

SR91-8V-90-1P0 温控器

SR91-8P-08-1P0 温控器

SR91-8Y-08-1P0 温控器

SR91-8I-08-1P0 温控器

SR91-8V-08-1P0 温控器

SR91-4P-90-1P0 温控器

SR91-4Y-90-1P0 温控器

SR91-4I-90-1P0 温控器

SR91-4V-90-1P0 温控器

SR91-4P-08-1P0 温控器

SR91-4Y-08-1P0 温控器

SR91-4I-08-1P0 温控器

SR91-4V-08-1P0 温控器

SR91-6P-90-1P0 温控器

SR91-6Y-90-1P0 温控器

SR91-6I-90-1P0 温控器

SR91-6V-90-1P0 温控器

SR91-6P-08-1P0 温控器

SR91-6Y-08-1P0 温控器

SR91-6I-08-1P0 温控器

SR91-6V-08-1P0 温控器

如果您需要岛电温控器SR91 SR92 SR93 SR94系列产品，请咨询泽崎贸易。