

益阳市发电机出租 静音发电机租赁

产品名称	益阳市发电机出租 静音发电机租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室(注册地址)
联系电话	15165839625

产品详情

正常工作的柴油发电机组，绕组的维护和保养工作主要是经常性的清洁、防潮、防机械损伤、防过载和过热以及保证机械和电气连接正确、牢靠等项内容。在必要时，测量柴油发电机组发电机的绝缘电阻值，用以检查和判断绕组的断路、短路和接地(搭铁)。为准确地找出故障地点提供可靠的根据。

柴油发电机组的绝缘电阻测量：

新安装的或长期存放未用过的机组，使用前必须测定柴油发电机组发电机绝缘电阻值。在环境温度为15~35℃、空气相对湿度45%~75%的气候条件下，机组各独立电气回路对地及回路间冷态绝缘电阻应不低于2MΩ，热态绝缘电阻应不低于0.5MΩ。注：各独立电气回路指柴油发电机组的一次回路和二次回路，一次回路包括发电机的电枢绕组和控制屏的一次回路，二次回路包括发电机的励磁回路和控制屏的二次回路。

绝缘电阻一般用兆欧表测量，额定电压低于100V者用250V兆欧表测量，此外用500V兆欧表进行测量。测量时，各开关处于接通位置，半导体器件、电容器等均应拆除或短接。测量时注意，必须先停机并切断电源线，被测设备一定要进行充分放电，然后再接线。

连线不能错，如测柴油发电机组的发电机绕组绝缘对地电阻，机壳应与兆欧表的“地”端(即“E”)连接，绕组引线接兆欧表的“线”(即“L”)端；接好线后，用左手按住表身，右手快速摇转手柄，必须在快速转动时读取指针正常的指示数值，即为所测得的绝缘电阻值。

来源：本内容转自 [创新互联](#)