

假负载测试出租 租赁假负载测试 功率齐全 同城发货

产品名称	假负载测试出租 租赁假负载测试 功率齐全 同城发货
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

- 1、有市电时UPS输出长时间，但是无市电时蜂鸣器长鸣，无输出。
- 2、对从现象判断等为蓄电池与变流器部分故障，可依照所列程序检查。
- 3、检查蓄电池电压，看蓄电池是否充电不足，除非蓄电池充电不足，数则要检查是蓄电池这类在我看来故障依然充电电路故障。
- 4、倘若蓄电池工作电压恒定，赤峰汤浅电池厂检查整流器驱动电路工作是否高负荷，若果驱动电路输出一切正常，说明变压器损坏。
- 5、但若整流器驱动电路工作不能平常，仍旧检查波形出现电路有无PWM控制信号输出，倘若有控制信号输出，说明故障当在整流器驱动电路。

若果波形产生电路未有PWM控制信号输出，数则检查因其输出是否或因保护电路工作因而封锁，若是有仍旧查明保护原因。

- 2、倘若保护电路没有工作故工作电压正常，因此波形产生电路并无PWM波形输出前者说明波形产生电路损坏。
- 3、下列排故顺序亦可倒出来进行，有时候能快速发现故障。
- 4、变流器功率等级双胞胎开关电源晶体管损坏，更换同型号晶体管随后，运行一段时间先是烧坏或者说原因是电流过在大，因此引起电流曾经大在我看来原因有。
- 5、每当变流器输出发生过在电流时，过流保护电路不起作用。

6、尾纹(PWM)组件故障，输出和四路互补波形不对称，一种导通时间长，但是一条导通时间短，使两臂工作不平衡，而且两臂除此之外导通，造成三管损坏。

除非断开蓄电池而后充电电路输入、输出皆正常，亦说明蓄电池也已常因中长期仍未充电、过放例如已经到寿命期后等等原因因而损坏。

2、UPS开机后才，面板上为无所有显示，UPS不工作。

3、从对故障现象判断，此种故障特别是在市电输入、蓄电池和市电检测部分以及蓄电池电压检测回路。

4、检查市电输入保险丝是否烧毁。

5、倘若市电输入保险丝完好，检查蓄电池保险是否烧毁，毕竟一些UPS假如自检不到蓄电池电压时，会立即将UPS总之大部份输出与及显示关闭。

6、除非蓄电池保险完好，检查市电检测电路工作是否正常，若是市电检测电路工作不正常且其UPS不具备无市电启动功能时，UPS即便会关闭大多数输出与及显示。

因此需从使用UPS电源作为保护大多数对象和另外，因其UPS电源这类即使反倒会发生某些故障，除非UPS电源发生了有故障，便无法为对负载提供保护功能。

2、不能进行逆变供电上向市电供电转换，说明逆变供电了向市电供电转换部分出现了能故障，要重点检测。

3、市电输入保险丝是否损坏。

4、但若市电输入保险丝完好，检查市电交流电滤波电路输出是否恒定。

5、除非市电逆变器滤波电路输出一切正常，检查市电检测电路是否恒定。

6、除非市电检测电路平常，就要检查逆变供电时向市电供电转换控制输出是否恒定。