

1151系列变送器1151LT4SA0T22DM1DFE3美

产品名称	1151系列变送器1151LT4SA0T22DM1DFE3美
公司名称	福州恒拓工业自动化有限公司
价格	3865.00/台
规格参数	
公司地址	福州市金山工业区福湾片台屿路91号
联系电话	86-059183995995 13600855004

产品详情

您来电来函垂询，我们必将以迅捷速度给予回复，感谢您的支持！

以下是产品型号列举，更详尽信息，请来电来函垂询。 销售专线：13665042399

罗斯蒙特3051c差压变送器工作原理

工作时，高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液，接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件，其位移随所受压而变化（对于gp表压变送器，大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样）。ap绝压变送器，低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸（0.1毫米），且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流，电压或数字hart（高速可寻址远程发送器数据公路）输出信号。

罗斯蒙特3051c差压变送器参数

总体性能：±0.15%

精度：±0.075%

差压：校验量程从0.5inh2o至2000psi

表压：校验量程从2.5inh2o至2000psi

绝对压力：校验量程从0.167psia至4000psia

过程隔离膜片：不锈钢，哈氏合金cr，蒙乃尔r，钽（仅限cd，cg）及镀金蒙乃尔
设计小巧、坚固而质轻，易于安装

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg5a22a1am5b4dfe5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg3a22a1ae54q

罗斯蒙特 直流电压表(电压表) pmac600b-z-cs

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151dp4s22b1d1ay1 -18-0kpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151dp4s22b1d1ay1 0-18kpa

罗斯蒙特 流量开关(阀) 456-060-181 480vac 5a

罗斯蒙特 熔断器底座(熔断器) 10 × 38

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd2a22a1bb4e5m5s2（配2个 1199ddc64apfwg2da00）

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd4a07a1bs5e5m5膜片：镀金（配0301rc32b11b4I40）

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg4a22a1bb4e5m5s1（配 1199wdc59apcwg2da00）

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd2a02a1ds5i5m5(配 0301rc32b11b4I4)

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg4a22a1bb4e5I4m5df

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg3a22a1db4i5I4m5df

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd4a02a1bs5e5m5（配 0301rc32b11b4I4）

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd2a22a1bb4e5m5s2(配2个 1199ddc66apfwg2da00)

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg5a22a1db4i5l4m5df

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg3a22a1bb4e5l4m5df

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd2a22a1bb4e5m5s2(配2个 1199ddc69apfwg2da00)

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd3a02a1bs5e5m5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg4a22a1db4i5l4m5df

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg5a22a1bb4e5l4m5df

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg5a27a1bb4e5l4m5df膜片：镀金

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg5a22a1bb4e5m5s1 (配1个 1199wdc59apcwg4da00)

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd2a02a1bs5e5m5 (0301rc32b11b4l4)

罗斯蒙特 直流电压表(电压表) jsgw-0.5 380/100v

罗斯蒙特 直流电压表(电压表) dtSD720

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd1a22a1ab4df

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd4a22a1ab4df

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd2a22a1ab4df

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051gp3a2b21ab4m5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg3a2b21a

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd2a22a1ab4 0-5kpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg2a22a1ab4 -6~0kpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg1a2b21c 0-20kpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg2a2b21c 0-1mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg2a22a1cb4 0-12kpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg2a22a1cb4 -4~0kpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg1a2b21c 0-80kpa

罗斯蒙特 电子变压器(变压器) 3051cg2a22a1am5b4df

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051gp2a2b21ab4m5d1

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg2a2b21a

罗斯蒙特 断路器附件(低压断路器) 375friklu

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg2a2b21bb4

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051l2ag0md11aa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 2088g1s22a1

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1199wdab3affwg1ca000

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg4a22a1am5b4df

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151ap4e12m1b202

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 1151dp4s22m1b4l4p1s2

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 1151dp4s22b1m1df14

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 1151dp4s22s2m1b3e3

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151ap5s52b3m1

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151dp5s22s2m1b3e3

罗斯蒙特 接近开关(传感器) 1151dp4s52b1m1df 0-37.3kpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151dp5s22b3m4k5s2

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151gp0s52b3m1

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151dp5s22b5q4m4p1

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151gp4s22m4b3c5

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 1151gp7s22s1m1b3e3

罗斯蒙特 接近开关(传感器) 1151hp5s52b3m1

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 1151gp6s 22b3m1 df 1/2npt

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151lt5sa0t22dm1dfe3

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 1151gp9s52b3m1

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1199ddc56dffwjgda00

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151lt4sa0t22dm1dfe3

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151lt6se0t22dm1dfe3

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 1151gp6s22b3m4k5d2df

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 375hr1ena9

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg3a2b21ab4

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg1a2b21as1b4e5m5

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 1199dhe59affw71dc00

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg2a2b21ab4

罗斯蒙特 接近开关(传感器) 1199pdc59affwg1dc00

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1199wdc56affwg5da00cv

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1199ddc59affwg1da00cv

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1199ddc53dffwjgda000

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 1199ddc62defwjgdd60

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 1199ddc60dffwjgdc00

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 01151-0137-0001(智能型)

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051sfadg200zchfs2a1c003aaa1

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1199wdc56affwg5da00

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 1199ddc63dffwjgdc00

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg2a2b21ab415m5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 208862sa1m5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051sfadg140zchfs2a1c0031aa1

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 3051s2cd4a2a

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg2a2b21ab4m5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 0065d21d0035d0300t44e5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 0065d21d0035d0300t44e5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051l2ajoyh21aae5m5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg4a22a1ab4e5m5 0~0.6mpa

罗斯蒙特 接近开关(传感器) 3051tg3a2b21ab4e5m5q4

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051l3aaota21aaq4

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd2a22a1bm5b4k5df

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg4f2a21ab4i5m5 0~25mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1199whf56affwg1dc000

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd1a22a1am5b4dfi5 0~0.004mpa

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 3051tg1a2b21bb4m5

罗斯蒙特 接近开关(传感器) 375-f-r-1-e-na-u

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 3051s2c02a2e

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 3051s2cd4a2a11a1ap0

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg4a22a1ab4e5m5 0~1mpa

罗斯蒙特 专用传感器(传感器) 0301rc32b11b4

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg4a2b21ab4m5s1

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd3a22a2bs5b4e8m6

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051l3aa0td21acm5

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 3051cd2a22a1ab4

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 0054ph/orp

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg5a52a1ab4i5m5 0~4mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd2a22a2bs5b4e8

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg4a22a1am5b4dfi5 0~0.6mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051l2aa2td21acl4q4

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 3051tg3a2b21k

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg4a22a1ab4e5m5 0~2mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151dp4s22b1dfm1

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg4a22a1ab4e5m5 0~1.6mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd2a22a1as2m5b4e5

罗斯蒙特 液位变送器(工控仪表) rtg3940/the

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 3051cg5a22a1ab4e5m5 0~6mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051ta1a2b21bb4m5

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 3051s2ld3aa1a1020dff71dc00m5

罗斯蒙特 接近开关(传感器) 3051cg4a22a1am5b4dfi5 0~1.0mpa

罗斯蒙特 塑壳断路器(低压断路器) ns100/3p/80a 29631

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd3a22a1ab4

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 3051tg3a2b21cb4m5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg3a22a1ab4df 0-100kpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 644hae5j6m5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg3a22a1ab4e5m5 0~0.2mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg5a2b31ab4m5 0-60mpa

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 3051tg2a2a21ke5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg4a2b21cb4m5

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 3051cg4a52a1ab4i5m5 0~1mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd1a02a1as5b4m5 0301rc32b11

罗斯蒙特 塑壳断路器(低压断路器) ns400n/3p/380v 32693

罗斯蒙特 专用传感器(传感器) 3051cd3a22a1am5b4

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 3051cg5a52a1ab4i5m5 0~10mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd3a22a1as2m5b4e5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd1a22a1bm5b4k5df

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 3051cg2a22a1am5b4dfi5 0~0.03mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 01151-0137-0001(模拟量型)

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051gp3a2b21ab4m5 0-1mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd3a22a1am5b4dfi5 0~0.2mpa

罗斯蒙特 塑壳断路器(低压断路器) ns100n-100a-3p 29630

罗斯蒙特 接近开关(传感器) 3051cd2a22a1am5b4dfi5 0~0.03mpa

罗斯蒙特 阀门执行器(电和气动驱动器) 0306rt22ba11

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 3051cg5a22a1ab4e5m5 0~4mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg1a2b21ab4m5s1

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 2090pg2s22c3m5

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 1151dp3s22b2

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051ta1a2b21as5b4m5 0306rt22ba11

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 3051cg1a22a1am5b4dfi5 0~0.004mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd2a02a1ab4m5s5 0305rc32b11

罗斯蒙特 专用传感器(传感器) 01199-0018-1111

罗斯蒙特 断路器附件(低压断路器) dz10-100/330

罗斯蒙特 转换器(工业以太网) 54eph-orp-01-09

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151g8s52b3m1

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg1a2b21as5b4m5 0306rt22aa11

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd1a22a1ab4df 0-6kpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg4a2b21as5b4m5 0306rt22ba11

罗斯蒙特 真空开关(真空设备) ns160h/160a/3p(30670)

罗斯蒙特 专用传感器(传感器) 2088g3s22d2 0 ~ 55.2bar

罗斯蒙特 真空开关(真空设备) ns100n in=100a/380v(29630)

罗斯蒙特 液位变送器(工控仪表) rtg39abrs00r01

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd0a02a1bh2l4m5b3

罗斯蒙特 专用传感器(传感器) 2088g2s22d2 0 ~ 10.3bar

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd1a02a1as5m5 0301rc32b11b4

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 2088g2s22a2

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd3a22a1ab4df

罗斯蒙特 便携式四合一气体检测仪(工控仪表) tetra

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg1a2b21ab4m5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg2a02a1as5m5 0305rt22a11b2

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg4a2b21as5b4m5 0306rt22aa11

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg3a2b21as5b4e5m5 0306rt22ba

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg2a02a1as5m5 0305rt22a11b1

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg2a2b21as5b4m5 0306rt22aa11

罗斯蒙特 便携式一氧化碳检测仪(工控仪表) gasman-iii 0-500ppm

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd3a02a1as5m5 0301rc32b11b4

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051gp3a2b21ab4m5e5 0-1mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg3a02a1as5m5 0305rt22a11b2

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg2a02a1ab4m5s5 0305rc22b11

罗斯蒙特 低压熔断器(熔断器) br1-40a

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd2a02a1as5m5 0301rc32b11b4

罗斯蒙特 专用传感器(传感器) 3051l3aa07d21acm5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd2a02a1ab4m5s5 0305rc22b11

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 2088g2s22a2 0-0.8mpa

罗斯蒙特 便携式硫化氢检测仪(工控仪表) gasman-iii 0-50ppm

罗斯蒙特 数据采集卡(工控机) dau\2100

罗斯蒙特 行程开关 (传感器) lx510-12-380v 10a

罗斯蒙特 时间继电器(继电器) \jqx\10f

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 2090pa2s22a3e5

罗斯蒙特 转换开关(低压配电开关) lw5-16b0020/1

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg3a02a1as5m5 0305rt22a11b1

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 305cd3a22b1ks5b4m6

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd2a02a1as5b4m5 0301rc32b11

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd4a02a1as5e5m5 0301rc32b11b

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd3a22a1as2b4e8q4 1199wdb54drfwdgdaa5 1199mdc6

罗斯蒙特 落地式配电柜(机柜系列) rittal

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd2a22a1as2b4e8q4- 1199wdb58drfwdgaa5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg1a2b21a

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg3a2b21ab4 0-1.6mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg3a2b21as5b4m5 0306rt22aa11

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) rosemount

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg4a2b21ab4k5df 0-1.6mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg4a2b21ab4 0-6mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd3a22a1bm5b4df

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151dp6s22b3d2ay1 0-0.25mpa

罗斯蒙特 熔芯(熔断器) rsf-ac500/750a-bck100ka

罗斯蒙特 测长传感器(传感器) 3051cd2a02a1am5s5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd3a02a1as5b4m5 0301rc32b11

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg2a2b21as5b4e5m5 0306rt22ba

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051l2aaotd21acl4m5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg1a2b21as5b4m5 0306rt22ba11

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg2a22a1a

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051l4aa4td11acl5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg2a2b21ab4 0-2.5mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd3a22a1as2b4e8q4- 1199wdb54drfwdgdaa5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg2a22a1bb4df

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd2a23a1bm5b4df

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151dp4s22b1d1ay1 0-10kpa

罗斯蒙特 便携式氢气检测仪(工控仪表) gasman-iii 0-100%lel

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151dp4s22b1d1ay1 0-30kpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg4a02a1ch2l4m5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd3a02a1ch2l4m5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg2a22a1a 0-20kpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cg2a22a1ab4 0-20kpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg2a2b21ab4 0-1mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg2a2b21ab4 0-0.6mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051cd0a02a1ab3dfh2l4 -50pa- 50pa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg4a2b21ab4 0-10mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg4a2b21ab4 0-16mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151dp5s22b1d1ay1 0-100kpa

罗斯蒙特 稳压电源 (工业电源) wyj-12v2a

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg4a2b21ab4

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg1a2b21ab4 0-0.1mpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 3051tg2a2b31bb4m5

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151dp7s22b2

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151dp4s22b3d1ay1 0-30kpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151dp6s22b1d1ay1 0-625kpa

罗斯蒙特 压力变送器(工控仪表) 1151dp5s22b1d2ay1 0-100kpa

罗斯蒙特 限位开关(传感器) 73-1356n-b2

罗斯蒙特 调压阀(阀) 0305rc32b11