

正粮腻子粉设备&腻子粉设备价格&腻子粉设备厂家

产品名称	正粮腻子粉设备&腻子粉设备价格&腻子粉设备厂家
公司名称	河北正粮机械厂
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄石家庄正定县良下工业园区
联系电话	0311-88261372 15233115562

产品详情

- 【正粮】腻子粉设备&腻子粉设备价格&腻子粉设备厂家 石家庄正定正粮机械厂供应立式螺旋混合机
- 特点：本厂立式螺旋混合机分： 型、 型。本机结构紧凑、简单，维护使用方便占地面积小、重量轻、噪声低，便于挪动，动力小等优点。本机适用于干粉物料的混合（如：腻子粉、粉刷膏粉、干粉矿浆等建材）。 型为普通型， 型对微粉（细）化工料进料慢，停机返料而增设备强制喂料机，有效地防止了停机，物料返回和进料慢的缺点。二、性能：1、本机可完成各种粉料及小颗粒物料的混合。2、混合均匀度 95% 3、噪声 80分贝（A）。4、室内空气质量（物料粉）< 20mg/m² 5、装机功率及单机产量见表。三、设备安装：1、本机三个支柱应于地面平稳接触，接触面应大于地脚板 > 70%，混合机中心线应于地面水平线垂直，地脚板最好用地脚螺柱固定以减少振动。2、喂料口、出料口与混合机进料口应加密封胶条，防止漏料。3、喂料口、进料斗，应于地面垫牢，防止悬空振动。4、安装完毕接通电源进行空机式运行，其运行方向可顺箭头所指方向一致，不可逆转。5、设备（电机）外壳应接地式接零，防止漏电发生事故。6、设备安装完毕空机运行30分钟，检查是否运行正常，轴承是否热（< 35 =。
- 四、操作先检查加料斗内是否有异物：
- 1、设备使用前空运行10分钟，检查运行方向，确认无误后开始投入物料，但投料应均匀。
 - 2、建议：第一次使用时先用150---200kg干砂投入搅拌20分钟清洗机内污物。
 - 3、设备使用时应先开机后投入料。
 - 4、严禁铁丝、铁件、麻绳及其它绳类、塑料布（袋）及其它编织物、木棍等进入机内。
 - 5、产品混合完毕放料时不可停机。
- 五、维护与保养：
- 1、本机使用300小时后轴承加注润滑油一次（轴基脂）。
 - 2、六个月清洗换油一次，同时更换油浸毛毡和油封。3、电机每年加油一次。
 - 4、电器每10天清理灰尘一次（用打气筒毛刷）。5、加油位见图。详情联系电话：0311-88261372 徐先生