

维修销售NR1102D保护装置插件

产品名称	维修销售NR1102D保护装置插件
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	8500.00/件
规格参数	品牌:南瑞 型号:NR1102D 产地:中国
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

联络及降压变压器 220500kV 侧，装设带偏移特性的方向阻抗继电器，正方向指向变压器时，正方向阻抗动作值可按对侧母线（中压或高压）有足够灵敏度并与对侧出线相配合整定参照（5-1）式或（5-2）式计算。反向阻抗为正方向阻抗的 5%10%，反向阻抗的整定值应小于本侧母线引出线最短线路阻抗保护 I 段的动作值。

联络及降压变压器 220500kV 侧，装设带偏移特性的方向阻抗继电器，正方向指向线路时，正方向阻抗动作值可按（5-4）式计算。反向阻抗为正方向阻抗的 5%10%，保护到变压器本侧的引线，但不能作为变压器的相间故障后备保护。

命令菜单详解

在主接线图状态下，按‘ESC’键可进入主菜单；在自动切换至新报告的状态下，按‘ESC’键可进入主接线图，再按‘ESC’键可进入主菜单。

注：按键‘ ’和‘ ’实现上下滚动，按键‘ESC’退出至主接线图。光标落在哪一项，按‘ENT’键，即选中该项功能。

保护状态

本菜单的设置主要用来显示保护装置电流电压实时采样值和开入量状态，它全面地反映了保护运行的环境，正常情况下这些量的显示值应与实际运行情况一致。本菜单的设置在现场人员的调试与维护提供了极大的方便。

保护状态分为保护板状态和管理板状态两个子菜单：

1、保护板状态

显示保护板采样得到的各种模拟量、开关量的状态。对于开关量状态，‘

1’表示投入或

收到接点动作信号，‘

0’表示未投入或没收到接点动作信号。

2、管理板状态

显示管理板采样得到的各种模拟量、开关量的状态。对于开关量状态，‘

1’表示投入或

收到接点动作信号，‘

0’表示未投入或没收到接点动作信号。

显示报告

本菜单显示保护动作报告，异常事件报告，及开入变位报告。报告失电不丢失。

按键‘ ’和‘ ’上下滚动，选择要显示的报告，按键‘ ENT ’显示所选定的报告。

进入菜单首先显示最新的一条报告；按键‘

-’，显示前一个报告；按键‘

+

’，显示后一个报告。若一条报告一屏显示不下，则通过键‘ ’和‘ ’上下滚动。按键‘ ESC ’退出至

上一级菜单。