

维修销售NR4302A NR4303D电力保护装置板卡插件

产品名称	维修销售NR4302A NR4303D电力保护装置板卡插件
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	品牌:南瑞 型号:NR4303D 产地:中国
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

维修销售NR4302A NR4303D电力保护装置板卡插件

7. 调试大纲

7.1 试验注意事项

试验前请仔细阅读本试验大纲及说明书。

尽量少拔插装置模件，不触摸模件电路，不带电插拔模件。

使用的电烙铁、示波器必须与屏柜可靠接地。

试验前应检查屏柜及装置在运输中是否有明显的损伤或螺丝松动。特别是CT回路的螺丝及连片。不允许有丝毫松动的情况。

校对程序校验码及程序形成时间

7.2 交流回路校验

进入“保护状态”菜单中“DSP采样值”子菜单，在保护屏端子上分别加入额定的电压、电流量，在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入量相等，其误差应小于 $\pm 5\%$ 。

保护装置连接ECVT时，保护装置需要和合并单元连接，在ECVT上输入模拟量，当现场不具备该条件时

，需要采用专用的带数字接口的测试仪，或者采用我公司专用测试装置HELP2000。

7.3 输入接点检查

进入“保护状态”菜单中“开入状态”子菜单，在保护屏上分别进行各接点的模拟导通，在液晶显示屏上显示的开入量状态应有相应改变。

7.4 整组试验

试验前整定压板定值中的内部保护压板投退控制字均置1，以保证内部压板有效，试验中仅靠外部硬压板投退保护。

7.4.1 失灵启动

定值控制字“投失灵启动”置1，退出其它保护控制字；

加失灵启动电流定值的1.05倍电流；

装置面板上相应失灵启动（过流）灯亮，液晶上显示“X相失灵启动”；

加0.95倍失灵启动电流定值，失灵启动不应动作。