

## 三菱PLC FX5U FX5UJ FX5UC FX5S

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 三菱PLC FX5U FX5UJ FX5UC FX5S            |
| 公司名称 | 菱活机电（惠州）有限公司                           |
| 价格   | 2100.00/台                              |
| 规格参数 | 品牌:三菱<br>原产地:日本                        |
| 公司地址 | 惠州大亚湾西区石化大道西21号摩卡公馆5栋805号房（自主申报）（注册地址） |
| 联系电话 | 13410866749 13410866749                |

## 产品详情

菱活机电（惠州）有限公司 全新三菱原装，自在菱活

### FX5S CPU模块

FX5S-30MR/ES、FX5S-40MR/ES、FX5S-60MR/ES、FX5S-80MR/ES\*1、FX5S-30MT/ES、FX5S-40MT/ES、FX5S-60MT/ES、FX5S-80MT/ES、FX5S-30MT/ESS、FX5S-40MT/ESS、FX5S-60MT/ESS、FX5S-80MT/ESS

### FX5UJ CPU模块

FX5UJ-24MR/ES、FX5UJ-24MT/ES、FX5UJ-24MT/ESS、FX5UJ-40MR/ES、FX5UJ-40MT/ES、FX5UJ-40MT/ESS、FX5UJ-60MR/ES、FX5UJ 60MT/ES、FX5UJ-60MT/ESS

### FX5U CPU模块

FX5U-32MR/ES、FX5U-32MT/ES、FX5U-32MT/ESS、FX5U-64MR/ES、FX5U-64MT/ES、FX5U-64MT/ESS、FX5U-80MR/ES、FX5U-80MT/ES、FX5U-80MT/ESS、FX5U-32MR/DS、FX5U-32MT/DS、FX5U-32MT/DSS、FX5U-64MR/DS、FX5U-64MT/DS、FX5U-64MT/DSS、FX5U-80MR/DS、FX5U-80MT/DS、FX5U-80MT/DSS

## FX5UC CPU模块

FX5UC-32MT/D、FX5UC-32MT/DSS、FX5UC-32MT/DS-TS、FX5UC-32MT/DSS-TS、FX5UC-32MR/DS-TS、FX5UC-64MT/D、FX5UC-64MT/DSS、FX5UC-96MT/D、FX5UC-96MT/DSS

## 输入模块

FX5-8EX/ES、FX5-16EX/ES、FX5-C16EX/D、FX5-C16EX/DS、FX5-C32EX/D、FX5-C32EX/DS、FX5-C32EX/DS-TS

## 输出模块

FX5-8EYR/ES、FX5-8EYT/ES、FX5-8EYT/ESS、FX5-16EYR/ES、FX5-16EYT/ES、FX5-16EYT/ESS、FX5-C16EYR/D-TS、FX5-C16EYT/D、FX5-C16EYT/DSS、FX5-C32EYT/D、FX5-C32EYT/DSS、FX5-C32EYT/DSS-TS、FX5-C32EYT/D-TS

## 输入输出模块

FX5-16ER/ES、FX5-16ET/ES、FX5-16ET/ESS、FX5-C32ET/D、FX5-C32ET/DSS、FX5-C32ET/DS-TS、FX5-C32ET/DSS-TS

## 电源内置输入输出模块

FX5-32ER/ES、FX5-32ET/ES、FX5-32ET/ESS、FX5-32ER/DS、FX5-32ET/DS、FX5-32ET/DSS

## 高速脉冲输入输出模块

FX5-16ET/ES-H、FX5-16ET/ESS-H

## 扩展电源模块

FX5-1PSU-5V、FX5-C1PS-5V

## 连接器转换模块

FX5-CNV-IF、FX5-CNV-IFC

## 智能功能模块

模拟量输入模块 FX5-4AD

模拟量输出模块 FX5-4DA

多输入模块 FX5-8AD

温度调节模块 FX5-4LC

定位模块 FX5-20PG-P、FX5-20PG-D

简单运动模块 FX5-40SSC-S、FX5-80SSC-S

运动模块 FX5-40SSC-G、FX5-80SSC-G

以太网模块 FX5-ENET

以太网/IP模块 FX5-ENET/IP

OPC UA模块 FX5-OPC

CC-Link IE TSN主站/本地站模块 FX5-CCLGN-MS

CC-Link IE现场网络智能设备站模块 FX5-CCLIEF

CC-Link系统主站/智能设备模块 FX5-CCL-MS

AnyWireASLINK系统主模块 FX5-ASL-M

PROFIBUS-DP主模块 FX5-DP-M

## 扩展板

RS-232C通信用扩展板 FX5-232-BD

RS-485通信用扩展板 FX5-485-BD

RS-422通信用扩展板 FX5-422-BD-GOT

SD存储卡模块 FX5-SDCD

## 扩展适配器

模拟量输入输出扩展适配器 FX5-4A-ADP

模拟量输入扩展适配器 FX5-4AD-ADP

模拟量输出扩展适配器 FX5-4DA-ADP

测温电阻体温度传感器输入扩展适配器 FX5-4AD-PT-ADP

热电偶温度传感器输入扩展适配器 FX5-4AD-TC-ADP

RS-232C通信用扩展适配器 FX5-232ADP

RS-485通信用扩展适配器 FX5-485ADP

## FX3扩展模块

MELSEC iQ-F系列的系统中可使用的FX3扩展模块如下所示。在MELSEC iQ-F系列的系统中连接总线转换模块后，可以使用FX3扩展模块。

## 扩展电源模块

扩展电源模块 FX3U-1PSU-5V

## 扩展设备

模拟量输入块 FX3U-4AD

模拟量输出块 FX3U-4DA

温度调节块 FX3U-4LC

脉冲输出块 FX3U-1PG

高速计数器块 FX3U-2HC

CC-Link系统主站块 FX3U-16CCL-M

CC-Link系统接口块 FX3U-64CCL

AnyWireASLINK系统主模块 FX3U-128ASL-M

PROFIBUS-DP接口块 FX3U-32DP

## 注意事项

不能将MELSEC iQ-F系列的模块连接到FX3扩展模块的后段(右侧)。