

# 家用冰箱、广州冰箱厂、广州雪柜厂

产品名称	家用冰箱、广州冰箱厂、广州雪柜厂
公司名称	广州市荔湾区畅凌电器厂
价格	1150.00/台
规格参数	品牌:畅凌 型号:BCD-170 制冷方式:风冷
公司地址	广州市荔湾区芳村花蕾路东濠北路茶滘商业广场B区31号
联系电话	86-020-81522393

## 产品详情

品牌：畅凌  
冰箱总容积：121-200升  
耗电量：0.4-0.6 (Kw/24h)  
冷冻能力：1 (/24h)  
颜色：银色,白色

型号：BCD-170  
冷冻室容积：100升以上  
温控方式：机械温控  
外形尺寸：490\*560\*1500 (mm)

制冷方式：风冷  
冰箱能耗等级：1级  
价格范围：小于1500 (元)  
重量：50 (kg)

产品名称：双门家用冰箱系列二（上直冷，下风冷）

### 产品描述：

\*冷藏冷冻分开功能：根据实际需要，任意存放食物进去冷冻和冷藏

\*上冷藏室：可根据物品大小任意调节层架

\*下冷冻室：带多个抽屉，方便分类储存物品

\*内设照明灯：方便夜晚开门取物\*密封门设计：保温性能好

\*超厚发泡层：有效隔热，卓越保温\*高效散热：散热面积广，箱内温度更均匀\*名牌压缩机：噪音，低耗电少，

### 技术参数：

型号	外型尺寸(mm)	输入功率(w)	耗电量(kw.h/24h)	重量(kg)	温度(°C)
model	dimension	inputpower	power consumption	weight	tempera
bcd-170	490*560*1500	145	0.60	50	-18~0/0
bcd-190	520*580*1600	155	0.65	55	-18~0/0
bcd-250	550*590*1600	165	0.70	60	-18~0/0

bcd-280	550*590*1700	175	0.75	65	-18~0/0
---------	--------------	-----	------	----	---------

#### 使用与维护：

- 1、冷柜安装稳妥后，待静置半小时后方可开机。
- 2、首次使用时，应先空载运行3个小时以上，或柜内温度达到标准温度后，再放入食品。
- 3、指示灯：

红灯：电源指示灯，表示电源接通。

绿灯：运行指示灯，表示压缩机运行。

黄灯：恒温指示灯，表示达到设定温度。

#### 4、温控调节器使用：

0档：强制性停机点。

0~5档：冷藏箱为0 ~7 。

3~5档：为通常使用运行点，可达到标准使用温度。

6~7档：为强冷连续运行点，不停机工作，不应长期使用。

5、除霜：当柜内结霜达3~4mm厚时，应及时除霜。首先将温度调节到5档，运行2小时后取出冷冻物品，用纸或棉品包好，放入其它冷柜内或保温器皿中，保持冷冻状态。然后关掉电源，打开门，快速用塑料铲进行除霜，不可用利器，以免损坏内箱。

6、搬移时，可用底部万向轮在平坦水泥地上，用双手推动柜体，慢速移动，不可在高低不平的路面上推动，以免损坏万向轮和底部配件。

7、清洁：视使用环境定期打开百叶窗，去除冷凝器、风扇，压缩机等表面灰尘，注意不要碰歪冷凝器翅片，不要拉动所有连接铜管等部件。

#### 安全注意事项：

- 1、额定电压：220v，频率：50hz，使用电压范围：187~242v，如电压高于242v或低于187v，请务必加装容量500w以上的电源稳压器，以免损坏压缩机及其它电源配件。
- 2、电线容量为10a，电线截面积为0.75mm<sup>2</sup>需配置额定电流2.5a的保险丝。
- 3、使用专用专线三极插头，有良好的接地线。
- 4、柜内不允许存放强酸、强碱等腐蚀性物品。
- 5、装有液体密封器具最好不要放入柜内，以免结冰爆破。

- 6、清洗柜体时，请勿用水冲洗，以免影响电器性能，出现安全事故和机件腐蚀。
- 7、长期不使用，请拔下电源，清理干净，重新使用应先检查线路是否完好。
- 8、当发生故障时，请参阅常见故障处理办法或请专业人士维修，用户无充分把握切忌盲目拆装。

使用注意事项：

- 1、冷柜应放置在通风、阴凉干燥处，远离热源。
- 2、移动时切忌倾倒，安装要平稳。
- 3、为了使柜内食品不脱水，请加保鲜纸。
- 4、存放物品时，应轻拿轻放，勿投掷，以免损坏内箱。
- 5、清洗应用苏打水或酒精。
- 6、若临时停电或停机应等10分钟再开机。
- 7、为了减少电耗、耗损，保证冷藏冷冻效果，开门时间尽量短，开启次数尽量少。

故障分析表：

故障现象	可能原因	排除方法
不制冷	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、插座无电或插头松动、脱落。</li> <li>2、温控器没有旋转到工作位置。</li> <li>3、正在融霜（指风冷产品）</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、检查插座有无电源，重新插好插头。</li> <li>2、将温控器调到工作位置。</li> <li>3、等待融霜结束。</li> </ol>
压缩机工作不停机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、温控器设定温度太低。</li> <li>2、蒸发器结霜太厚。</li> <li>3、环境温度太高。</li> <li>4、门封不严漏气。</li> <li>5、开门次数频繁。</li> <li>6、存放物品太多，箱内冷气不流通。</li> <li>7、冷凝器上尘土太多，异物堵塞。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、调整温控器到适当位置。</li> <li>2、及时除霜。</li> <li>3、改善通风环境，降低环境温度。</li> <li>4、密封门封条。</li> <li>5、减少开门次数。</li> <li>6、减少食品存放量。</li> <li>7、用毛刷清理冷凝器。</li> </ol> <p>（必须切断电源）</p>
噪声大	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、冷柜放置不平。</li> <li>2、运输过程中可能螺丝松动。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、将柜放平稳，四脚着地。</li> <li>2、固定好松动的螺丝。</li> </ol>

	3、运输过程中可能管路相碰。	3、将相碰的管路移开。
	4、冷凝风机碰到异物。	4、清除异物。
荧光灯	1、荧光灯从灯口脱落。	1、牢固地插入灯座。
不亮	2、荧光灯已坏。	2、换新的。
	3、启辉器已坏。	3、调换启辉器。
	4、镇流器或开关损坏。	4、调换镇流器或开关。
	5、运输过程中可能线路松脱。	5、查线路，重新接回。

联系资料：

广州市畅凌电器有限公司

guangzhouchangling electrical apparatus co.,ltd.

广州市荔湾区畅凌电器厂

guangzhouliwan changling electrical apparatus factory

王卫坤 总经理

wang wei kun general manager

公司地址:广州市荔湾区芳村茶滘商业广场b座31号( 邮寄地址 )

company add: chajiao business plaza no.b fangcun liwan guangzhou

工厂地址:广州市荔湾区芳村五眼桥工业区(即穗盐路收费站旁)

factory add: wuyanqiao industrial park(suiyan toll booth nearby) fangcun liwan guangzhou china.

电话(tel):020-81522393传真(fax):020-8152239邮码(p.c):510000

手机(mob):13631339083 ( mr wang )

qq:1534565132(畅凌电器)

<http://www.changlingdq.com> e-mail:wwk233@163.com