

AT858D+无铅防静电LED数显高级热风拔放台

产品名称	AT858D+无铅防静电LED数显高级热风拔放台
公司名称	杭州哈迈电子有限公司
价格	190.00/件
规格参数	
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市登云路428号浙江时代电子商城2B309号
联系电话	86-057188009309 13735884919

产品详情

重量：	约1.5K (kg)	温度调节范围：	100 ~ 450 ()
型号：	AT858D+	焊台种类：	热风焊台
输入电压：	AC 220V/50Hz (V)	品牌：	ATTEN/安泰信
是否提供加工定制：	是	外形尺寸：	151 × 100 × 153 (L × W × H) mm (mm)

特点 传感器闭合回路，微电脑过零触发控温，led显示，功率大，升温迅速，温度精确稳定，不受出风量影响，真正实现无铅拆焊。 气流量可调，风量大且出风柔和，温度调节方便，可以适应多种用途。

手柄装有感应开关，只要手握手柄，系统即可迅速进入工作模式；手柄放归手柄架，系统便会进入待机状态，实时操作方便。 采用led显示指示温度、控温精确、使操作更方便； 采用高品质发热器在相同的功率下可提高一倍，可延长发热器的工作寿命，节省用电。 系统设有自动冷风功能，可延长发热体寿命及保护热风枪。 采用塑料外壳，机身小巧、美观，占用作台面积小。 采用无刷风机寿命极长，噪音极小。 吹、焊带塑料的元件不变形。如吹手机的振铃器，尾插内连接座等不变形。 吹屏蔽盒不变色，快捷方便。 吹焊线路板不起泡。 拆解带胶bga-

ic不易断脚。更安全、可靠。技术参数电源电压：ac 220v/50hz功率消耗：700w (max) 气流类型：无刷风机柔和风气流量：120l/min(最大)温度调节范围：100 ~ 450 显示方式：led数显 (分辨率1) 手柄长度 (包括手柄线)：120cm噪音：< 40db喷嘴：a1130、a1170a、a1110发热芯：进口700w at858发热丝外观尺寸：151 × 100 × 153 (l × w × h) mm重量：约1.5k包装清单 (购买时请检查包装，以证实所列清单项目正确无误。) 设备主机：1台 手柄组件：1组 手柄架：1个 电源线：1条 说明书：1本 喷嘴：3个

保修卡：1张用途 适用于焊锡及大多数表面贴装零件的拆焊，如soic、chip、qfp、plcc、bga等。 拆焊电路板上各种大小小屏蔽盖、盒，方便又快捷。热缩管、聚氯乙烯管子的热收缩。 小型金属、机械体的预热，松弛紧固件。 聚氯乙烯涂料、防水帆布的叠焊，用沥青缝焊屋顶。使用高温对动物笼舍的消毒、杀菌、杀虫工作。 聚氯乙烯、聚苯乙烯、高温塑料、木材的定型。 结霜或结冻物、输水管、机械体的解冻。 油漆、过滤器、胶水的烘干。 一切无火加热。使用须知 热风拆焊台出风口及周边可能有极高温度，应小心谨慎，谨防烫伤。 加热手柄必须放置在手柄架上，决不能放置工作台面或其它地方。 请保持出风口畅通，不能有阻塞物。 工作完毕，必须把加热手柄放置在手柄架上，让机

器自动冷却至100℃以下（进入待机状态）才能关闭电源开关。使用时出风口与物体之距离最少时2毫米，以出风口计算。根据工作要求，选用合适的风咀，不同的风咀，温度可能略有差别。更换发热体
更换发热体应在冷却时，应切断电源线进行更换。如图，松开手柄上的两个固定螺丝。旋出手柄壳1，再将手柄壳2取出。轻轻移出风机，取出固定接线板螺丝。将接线板反过来，从接线板上拆开发热体的连接线，注意其连接线位置。从钢管中取出发热体与包住发热体的云母纸，注意不要弄断钢管上的接地线。用云母纸包好新发热体，将其插入钢管中，注意发热体要安装到位。按照原先的位置连接发热体的各连接线。按拆开时候的相反程序装好手柄。

注意!1.更换发热体时，小心不要损坏钢管上的接地线。2.更换使注意风机的连接线，不要损坏。3.回装手柄壳1时，手柄壳上的固定柱要在钢管的固定孔内。安全守则1.使用热风枪之前，下列基本措施必须要遵守，以免触电或对人体造成伤害或引致火灾等危害。2.为了确保人身安全，必须使用由原厂认可或推荐的零件及配件，否则将招致严重后果！3.必须由合格的电器技师或本厂指定人员进行维修！小心，高温操作，切勿在近易燃易爆气体、物体附近使用，喷嘴和喷出的热气都十分炎热，能灼伤人体，切勿触摸发热管或以热气直喷人体。热风枪开启后，切勿离开工作岗位。切勿让儿童接触热风枪。安装喷嘴不可在热风枪开启时，必须在发热管与喷嘴冷却时，才能安装。请保持进、出风口畅通，不能有阻塞物。使用后，切记冷却机身，应将手柄放归手柄架，机器进入待机状态后再关机。长久不使用，应拔去电源插头。