

温州发电机出租 发电车出租 就近发出

产品名称	温州发电机出租 发电车出租 就近发出
公司名称	祥光机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	本地发电机租赁
联系电话	15998706566

产品详情

发电机安装要求：

- 1、柴油发电机组四周应留不小于1米空间，水箱端根据水箱芯子大小留置通风窗。本要求为机组机房的最小尺寸，用户可根据需要进行加大。
- 2、柴油发电机组地基基础应建在硬土地面上，夯实后，做200mm厚的混凝土地面，地面应平整。
- 3、用户在建造机房时，应在机组上方屋顶预埋起吊用工字钢（ 250KW以下可不要），以备日后维修用。
- 4、机房应通风良好，地面应平整、防滑。
- 5、机组排气管内径不应小于柴油机排气口直径，弯管不宜超过3个，弯管角度应大于90度，排气管应有支撑或吊装支架，保证机组消音器，增压器等不受力。
- 6、机房内应备有灭火器等消防工具。

柴油发电机组停机后，要注意检查柴油发电机组有无“三漏”现象，润滑油，燃油，冷却液

2.关闭燃油阀 3.关闭机房进，排风设施 4.关闭发电机输出空开

5.关闭控制屏[2]电源钥匙开关，取出钥匙，妥善保管 6.柴油发电机组停机状态较长或进行机组维护保养时，必须将柴油发电机组启动电瓶负极电缆拆除，必要时还应放尽燃油和冷却液等。