

黑龙江鸡西大型高温烧结炉

产品名称	黑龙江鸡西大型高温烧结炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

黑龙江鸡西大型高温烧结炉 马弗炉应该怎样正确使用? 1. 电炉需平放在室内地面或台架上,控制器应放在工作台上,工作台面的倾斜度不得超过5度,控制器离电炉小距离不得少于0.5米,控制器不宜放在电炉上面,以免影响控制器正常工作, 2. 与控制器及电炉相连的电源线,开关及熔断器的负载能力应稍大于电炉的额定功率,有热电偶插入炉膛20-50mm,孔与热电偶之间空隙用石棉绳填塞,连接热电偶至控制用补偿导线(或用绝缘钢芯线),注意正负,不要接反, 3. 接线时,先转松控制器外壳左右两侧的螺钉,然后将罩壳上翻,按图示接好电源线,控制器与电炉的连线及热电偶连接线(使用补偿导线),将热电偶从热电偶固定座的小孔中插入炉膛,孔与热电偶之间空隙用石棉绳堵塞,然后固定,(注意:电源的相-与中线不可接反,为了操作安全,控制器和电炉均需可靠接地) 4. 检查接线无误后即可通电,先合上电源开关,然后将控制器面板上的钮子开关拨向开的位置,调节设定按钮,把温度设定到您所需要的度数上,如果把设定开关拨向测量位置上,红灯灭(NO),亦有接触器的吸合声响,电炉通电,电流表指示加热电流值,温度随炉内温度升高而徐徐上升,说明工作正常,当温度上升至设定的所需要温度时,红灯灭(NO),绿灯亮(YES),电炉自动断电,停止升温,稍后,当炉内温度稍微下降,绿灯灭,红灯亮,电炉又自动通电,周而复始,达到自动控制炉内温度的目的, 5. 为了检查断偶保护装置是否正常工作,其方法是:松开热电偶一端,此时测温指示迅速上升到点亦自动切断加热电源,则断偶装置良好,重新接好的热电偶后,可正常工作, 6. 烘炉,当电炉次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉,其过程如下:当室温升到200 4小时(打开炉门让水蒸气散发);当200 到600 4小时(关闭炉门);当600 到800 2小时(关闭炉门) 7. 使用完毕,先将控制面板上的钮子开关拨向关的位置,然后切断总电源开关

黑龙江鸡西大型高温烧结炉 产品名称: DNR系列陶瓷纤维马弗炉 孔:预留 控温精度: $\pm 1^{\circ}$ 炉门结构:左侧
程序升温阶数:30 加热位置:左右上三面 降温速度:700 以上 10 /min
升温:升速30 /min (建议20以内) 炉膛材质:氧化铝多晶体纤维固化炉膛
炉体结构:带有风冷系统的双层壳体结构 温控技术:人工智能, PID调节、自整定功能
测温方式:S型热电偶正后方测温 加热方式:合金丝0Cr27Al7Mo2