

圣阳SP12-100蓄电池12V100Ah供电参数

产品名称	圣阳SP12-100蓄电池12V100Ah供电参数
公司名称	山东亨信通电源科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SP12-100 应用场景:UPS/直流屏/通信电力
公司地址	槐荫区经十路乐梦工业园
联系电话	4008697656 136****9071

产品详情

圣阳阀控密封式电力蓄电池SP12-100 12V100Ah供电参数

圣阳蓄电池SP12-100浮充式运用：

- 1、以单体均匀电压2.25~2.30V恒压进行充电，初始电流不超越0.2C20A。
- 2、每隔2个月以0.25C20A电流放电至单体均匀电压达1.70V时停止，核算电池容量，放电后继续进行第1项试验。
- 3、当电池容量小于0.5C20额外容量时，并经2个月的再次验证不再添加时试验停止。电池浮充时刻应不少于2年以上。

自在下跌试验：

在温度为15-35 的环境中，将电池从250mm高处，底部朝下，自在下落在厚度为10mm以上的滑润且坚固的木板上，二次后，检查电压应达到12V以上，电池外观无漏液、裂缝、变形等异常现象。

圣阳蓄电池质量确保：

依照上述运用条件，浮充状态下，电池质保2年。质保期间内，因为产品制作缺陷导致电池呈现故障，制作商无偿供给产品效劳，无法修理运用的无偿更换新电池。

圣阳蓄电池12V100Ah使用保养

1. 使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，请不要在

以下工作环境中使用：

A. 超出技术指标规定（温度0 ~ 40 ，相对湿度20%~ 90%）的高、低

温和潮湿场所；

B. 有振动、易受撞的场所；

C. 有金属性粉尘、腐蚀性物质、盐份和可燃性气体的场所。

2. 如果长时间放置不使用，必须将UPS（不带电池）存放在干燥的环境中，

存贮温度范围：- 25 ~ + 55 。UPS开机之前，必须先让环境温度回暖

至0 以上，并维持2小时以上。

圣阳蓄电池SP12-100 12V100Ah安装注意事项

1. 放置UPS 的区域需有良好通风，远离水、可燃性气体、腐蚀剂等危险物品，安装环境应符合产品规格要求。

2. 不宜侧放，保持前面板进风孔、后盖板出风口、箱体侧面出风孔通畅。

3. 机器若在低温下拆装使用，可能会有水滴凝结现象，一定要等到机器内外完全干燥后才可安装使用，否则有触电危险。

4. 将UPS放置在市电输入插座附近，任何紧急情况下，立即拔掉市电输入插头、断开电池输入，所有电源插座应连接保护地线。

危险：为了保证安全，请注意在安装前切断市电配电开关，如果是长延时机型，还应断开电池输入。