

聊城 混凝土输送泵租赁

产品名称	聊城 混凝土输送泵租赁
公司名称	聊城市恒盛起重设备租赁有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城市凤凰工业园经一路与纬三路交界口向东300米路南
联系电话	0635-8617777 18769547777

产品详情

产品介绍混凝土输送泵，又名混凝土泵，由泵体和输送管组成。是一种利用压力，将混凝土沿管道连续输送的机械，主要应用于房建、桥梁及隧道施工。目前主要分为闸板阀混凝土输送泵和s阀混凝土输送泵。再一种就是将泵体装在汽车底盘上，再装备可伸缩或屈折的布料杆，而组成的泵车。性能参数混凝土泵的实际平均输出量，可根据混凝土泵的最大输出量、配管情况和作业效率，按下式计算： $q_1 = 0.8 \cdot q_{max} \cdot a$ 式中 q_1 ——每台混凝土泵的实际平均输出量（m³/h）； q_{max} ——每台混凝土泵的最大输出量（m³/h）； a ——配管条件系数。可取0.8~0.9； η ——作业效率。根据混凝土搅拌运输车向混凝土泵供料的间断时间、拆装混凝土输出管和布料停歇等情况，可取0.5~0.7。使用及维护(1)在安装与设计管道时，尽可能避免90°和s形弯。尽量不使用有明显凹坑的泵管，以减少泵送混凝土的阻力，防止堵塞。应经常检查泵管，若泵管一个方向磨损程度较大，及时将管倒换位置使用，若泵管厚度太薄时应及时更换新管，以防在工作过程中泵管打爆或因更换泵管时间较长而导致的堵管现象。(2)为保证泵送混凝土作业的连续性，确保混凝土浇注质量，作业中间隔时间不宜过长，以防止堵塞。如因某种原因间隔时间较长，就应每20分钟左右启动一次泵或反、正转泵数次，必要时打循环泵以防堵塞。(3)泵送混凝土应满足可泵性要求，必要时通过试泵确定泵送混凝土的配合比。其他说明把混凝土泵送完以后，应立即清洗输送管道，清洗泵机，进行检查维护及其他收尾工作。(1) 输送管道的清洗输送管道的气洗工作步骤a.管路要装有止流阀，应插好止流板，防止垂直或向上倾斜管中的混凝土倒流。 b.把第一根直管口部的混凝土掏出一些，接上气洗接头，接头内应事先塞进浸透水的海绵球，在接头上装进、排气阀和压缩空气软管。 c.在管道末端装上安全盖，以免混凝土喷射伤人。 d.徐徐打开压缩空气进气阀，使压缩空气将海绵球和混凝土压出，如果管路装有止流阀,应先打在通的位置，再打开气阀。 e.当管路中的混凝土已全部排空，并且海绵球也已随即射出时，气洗即告完成。这时应将压缩空气进气阀关闭，再拆卸各种管件。交易说明聊城市恒盛起重设备租赁有限公司拥有qtz31.5、qtz40、qtz63、qtz80、qtz125、qtz200型建筑用塔式起重机120余台。