

# 镜片模温机 水热式模温机-成都珞石

产品名称	镜片模温机 水热式模温机-成都珞石
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珞石机械 型号:EVO 厂地:成都
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

## 产品详情

为了保证镜片模温机更好的使用，需要在使用现场正确操作，并按照厂家的说明书进行每一项检查和维护工作，这些是基础。下面，珞石机械将详细介绍水热式模温机的安装调试措施。

- 1、镜片模温机安装完毕后，需要安装管道，这时候就要保证管道按照少弯短距离的规则安装。检查连接到热水出口和回流口的管道是否正确连接到要加热的设备上，以及管的直径是否一致。有些热水进水管是多入口多出口，管多，容易出错。
- 2、将镜片模温机的主电源接到安全电控箱上，打开电源，检查设备是否有异常报警。用万用表测试，正确后再接通电源启动即可。
- 3、以上两步完成后，打开热水进出口、冷却水进出口的所有阀门，然后运行循环泵。当泵正常运行无异常声音，水在封闭循环管路中循环时，需要观察系统压。另外需要注意的是，冷却水的供水压力也是有一定要求的，应该大于2Kg但不大于3Kg。
- 4、经过几分钟的抽气循环，管道内的残留空气被排出，你就可以调节温控仪表，开始加热过程了。温度升到需热设备工艺要求的温度后，保持正常运行，检查镜片模温机是否能正常调节温度。
- 5、根据生产质量，与客户的工程师沟通，修改参数设置。经过一段时间的正常运行，温度控制正常，完成了镜片模温机的整个现场安装调试过程。

要让镜片模温机更好的工作，水温机的定期保养还是要做的，客户更要重视。如果想了解更多这方面的知识，可以咨询我们珞石机械，我们在设备维护方面有丰富的经验。