



滚针套质量不合格或滚针断裂。修理或更换。

工作油输出口被堵塞。清除异物。