

# 潍坊市 安丘市租赁100千瓦发电机租赁200千瓦发电机 租赁300千瓦发电机 租赁400千瓦发电机

产品名称	潍坊市 安丘市租赁100千瓦发电机租赁200千瓦发电机 租赁300千瓦发电机 租赁400千瓦发电机
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100千瓦至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

## 产品详情

潍坊市 安丘市租赁100千瓦发电机租赁200千瓦发电机 租赁300千瓦发电机 租赁400千瓦发电机

柴油发电机组概述摘要：因此，国外柴油机制造厂商无论对自然吸气型还是增压机型的使用都强调应尽量减少低载/空载运行时间，并规定最小负荷不能低于机组额定功率的25%—30%。柴油发电机组原理柴油机驱动发电机运转，将柴油的能量转化为电能。在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出，还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。柴油发电机运转前检查 一、外观检查：引擎外部是否有损，缺件，螺丝是否松动，发电机输出线或控制线是否损伤松动。 二、燃料系统：

- 1、燃油量是否足够，配线配管是否有漏油或管件松动(等)，排除燃油系统中的空气。
- 2、润滑系统：引擎润滑油是否足够？大修后重装的引擎在最初运转50小时必须实施下列各项保养：  
A、引擎润滑油更换。 B、引擎油滤清器更换。 C、引擎柴油滤清器更换。 D、气门阀间隙的检查调整。  
E、引擎外部螺丝的检查。
- 3、冷却系统：冷却散热器的水量是否足够？添加防锈剂。
- 4、蓄电池：蓄电池的电解液是否在正常液面？电压是否正确？接头有无松动？
- 5、充电机是否正常运作？
- 6、排气系统：消音器有无破损、排气管按装是否牢固。
- 7、机组四周不可存放易燃物及杂物。
- 8、发电机室之通风是否良好。
- 9、闲杂人等勿随意进入机房。柴油发电机的启动/停机 一、手动试机 1、发电机手动启动：先测试警报系统正常后，将控制开关切于手动(MAN)位置后，发电机即可自行启动。  
2、发电机停车：将控制开关切至停止(STOP)位置或压下红色紧急停车钮即可停止发电机运转。紧急

状况时可直接压下紧急停车钮即可强迫停机。若压下红色紧急停车钮时必须复归原位，否则发电机将无法启动。 二、自动切换控制

1、将控制开关切到自动 (AUTO)

，并配合电源自动切换开关 (ATS) 控制开关亦须置于自动位置使用，当市电停止时，A·T·S 会将启动信号给予发电机控制系统，发电机即会自动起动。

2、当控制开关切到停止(STOP)，或仍保持在自动，但市电已恢复时 ATS

即送来停车信号，发电机即会自动停止。注意：运转中的发电机，因故障（过速度，高水温，低油压，等）而发生自动停机时，于排除故障后须将故障复归钮压下才能准备重新起动。

柴油发电机运转中注意几点：

1. AC电流表：表针指示是否正常，切换电流切换开关，量测各相序间之相电流值，各相序间相差最好不要超过10%。
2. AC电压表：表针指示的电压是否正常。
3. 油压表指示的油压是否在正常范围。
4. 充电表：指针是否在（+）的方向。
5. 水温表指示的水温是否在正常65 ~ 93 范围。
6. 转速表：引擎的转数是否适当。（60Hz 为 1800 rpm）
7. 发电机引擎有无异常的声音或振动。