# 甲醇控制器|甲醇耐醇泵|冷启动装置|厂家批发

产品名称	甲醇控制器 甲醇耐醇泵 冷启动装置 厂家批发
公司名称	山东华远新能源汽车科技有限公司
价格	190.00/套
规格参数	
公司地址	山东青岛开发区长江路19号
联系电话	86-4006179509 15318893171

## 产品详情

山东华远甲醇控制器,我们的产品从研发到生产到销售都是公司独立完成的。华远甲醇控制器的产品由我们研发团队精心研发,元器件都是采用最好的军工级产品,比起来那些小厂出的货自然要好很多,产品的功能和性能是其他产品不能相提并论的。另外我们元器件的选用都是非常苛刻的,产品精度高,现在大部分人做事都是追求把成本做得更低,华远甲醇控制器,我们的理念不是这样的,我们不计较成本,要把质量和性能做到最好,我们认为,如果我们把质量做到最好了,我们一定能做大。我们产品运行稳定,发动机噪音小,动力强劲,加速平稳,节油性好,冷启动性能好,一定会是您理想的选择。

#### 华远新款甲醇控制器安装说明:

- 1.配件组成:甲醇控制器,线束(含转换开关),遥控器
- 2. 喷油嘴插头连接:将原车电喷嘴拔下,然后将控制器线束上的八个喷油嘴插头分别对插,按顺序依次插入即可,不分1-2-3-4缸。安装三缸车时,使用靠近控制器的三组插头,最远的一组空闲。
- 3. 搭铁线连接:连接到电瓶负极,用螺丝拧紧,保证接触良好。
- 4. 遥控调节甲醇控制器无需接开关, 开关线短接或者剪掉均可。

#### 使用说明:

- 1. 遥控4档a、b、c、d四个键对应依次为汽油模式、甲醇汽油混合模式、甲醇模式、甲醇增强模式。一般选用甲醇模式即可,对动力加速性能和高速性能偏好者采用增强模式。
- 2. 遥控8档1键为汽油模式, 2-8键分别对应甲醇汽油替代比为1.2-1.8, 纯甲醇推荐采用1.5或1.6或1.7档位, 具体请客户根据具体情况自行调整。
- 3. 遥控12档1键为汽油模式, 2-10键分别对应甲醇汽油替代比为1.20-1.80, 11-12键为冷启动模式, 分为对应甲醇汽油替代比为2.00、2.20, 有益于改善低温启动效果。

#### 遥控15档安装使用说明:

本产品为常规大功率遥控器,15个按键,带拉杆天线,电磁转换效率高、发射功率大、功耗低,采用声表器件(saw)稳频,6.5g超高频三极管,编码芯片品种繁多,满足各种汽车使用。

- 一.1到15键分别依次代表不同的转换比,由小逐步增大,而且包括全部的大小排量车型所需最佳转换比 ,轻松找到不同排量的车型最佳转换比,不同运行状态下的最经济转换比。
- 二.控制器安装方便,只需加接上喷油嘴接头和搭铁线,没有开关线和传感器线的私拉乱扯,即使完全不懂机修的新手,看到设备也能安装,只要10分钟,操作灵活,用摇控可以不用过线到驾驶室,在驾驶室里只需要手按遥控器即可选择所需要的模式,1档为汽油档,2—14档为甲醇燃料模式,喷油量由小至大,15档为冷启动模式。
- 三.在冬季使用任意比例的汽油/甲醇混合燃料时,可以即时调节喷油量,实现最佳喷油,达到最佳省油效果,大大优于只有m50,m85两种混合比例的情况,且转换更便捷,调节效果更佳。

四.控制器带冷启动功能,15键为冷车启动专用键,车辆打着后可切换到正常排量。

五.遥控器如手机大小,美观大方,操作方便,没有复杂的操作过程。

#### 性能特征:

1、15个按键;2、高稳定性,采用smt进口贴片元件,声表面谐振器稳频(saw),6.5g超高频三极管;3、有多种编码芯片、多种外壳颜色及表面处理方式可供选择;4、拉杆天线增加发射功率。

#### 数显遥控25档新款甲醇控制器:

安装简单,操作灵活,在驾驶室里只需要手按遥控器既可选择所需的模式。

- 1、数码显示+按键调整+遥控器(选配),操作方便,直观。2、档喷油比调节,适应任何车型,任何车用燃料3、打车过程优化,冷启动可设。
- 一:自动换挡说明:

控制器上电后,首先进入启动档,如无按键或遥控换挡操作,发动机着火后(大约40秒)控制器自动切换到运行档,如果通过手持按键或遥控换挡操作,自动换挡功能将关闭,直到重新上电.

- 二:手持数码管显示说明:
- 1:上电自检,2位数码管分别显示 8.各1秒钟 2:显示启动档喷油比1.8.(可上下调整,范围 1.0.—2.5)
- 3:显示运行档喷油比 1.3.(可上下调整,范围 1.0 2.5)
- 三:手持按键操作说明:
- 1:第一键为换挡键

控制器上电后默认先进入启动档,按此键可在启动/运行档之间来回切换

2:第二键为喷油比加键

在启动档,按此键启动喷油比加0.1在运行档,按此键运行喷油比加0.1

### 3:第三键为喷油比减键

在启动档,按此键启动喷油比减0.1在运行档,按此键运行喷油比减0.1

四:遥控器操作说明:

本控制器可选配遥控功能,厂家配套四键遥控器与手持3个按键的功能相同. 1.左上—上箭头—按键为喷油比加

2.右上—下箭头—按键为喷油比减 3.左下 锁形按键将控制器设为启动档 4.右下 方块按键将控制器设为运行档

五:注意事项: 1.不要使用非本设备配套或指定的其它线束和连接线。2.注意防水。