

HX200GF重庆康明斯发电机组

产品名称	HX200GF重庆康明斯发电机组
公司名称	江苏海兴动力科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市大兴东路天兴都市花园12302室/西安市大庆路天朗蔚蓝国际二期机电广场1D
联系电话	86 029 86271901 15319720866

产品详情

产品介绍、重庆康明斯产品特点 康明斯发动机符合iso3046标准，采用sae标准飞轮壳，依靠其可靠的稳定性，高效的启动性能和低排放标准，全国三包连保，创造了发动机和发电机组界的世界著名品牌，深受广大用户信任。中美合资东风康明斯、重庆康明斯动力发电机组具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。性能参数功率(备用)：200kw 稳定电压调整率： $\pm 1\%$
稳态频率调整率： 1% 额定电压：400/230v 瞬态电压调整率： $\pm 15\%$
瞬态频率调整率： $\pm 10\%$ 额定电流：360a 电压稳定时间： $3s$ 频率稳定时间： $5s$ 额定频率： $50hz$
电压波动率： 0.5% 频率波动率： 0.5% 注意事项 检查启动电磁阀 电机组在运行时，可通过看、听、摸、嗅来对机组运行时进行检查。在启动时通过听的方法，以原装康明斯发电机组为例，按下启动按钮三秒钟之后，即可启动。在三秒的启动过程中，正常情况下可听到两次的咔嗒声。若只听到第一响而听不到第二响，就需要检查启动电磁阀是否正常工作。其他说明 1、调整供油提早角之间，要扫除喷油泵低压油腔内部的空气，不然，所调整的喷油提早角就会有必定的差错。135系列柴油机的供油提早角通常为 28° ~ 31° ，详细可检查柴油机顺便的说明书。2、在校对喷油泵之前，最好在拆解时给喷油泵联系盘做个记号。若没有做记号，则安装时首先应断定柴油机榜首缸或最终一缸是不是在紧缩冲程的上止点邻近。若是没有在上止点邻近，可用一字螺丝刀扳动柴油机飞轮，使榜首缸或最终一缸处于紧缩冲程的上止点邻近，然后取下喷油泵侧盖板并转变喷油泵的传动轴。若柴油机榜首缸在紧缩冲程上止点邻近，就将喷油泵榜首缸转变到挨近供油时，中止转变喷油泵传动轴；若柴油机的最终一缸在紧缩冲程的上止点邻近，就将喷油泵的最终一缸转变到挨近供油时，中止转变喷油泵传动轴。依照上述的对应联系，把喷油泵调整结束后，将其安装到柴油机上并锁紧喷油泵联系盘上的两个螺钉，起动车柴油机。若在柴油机工作中有反常的金属敲击声，则在柴油机停机后按供油提早角的调整办法进行调整，直到供油提早角契合说明书规则的视点停止。交易说明按公司销售合同交易。