

高陵维修厂区门禁机，高陵修厂区门禁道闸，高陵门禁道闸厂家

产品名称	高陵维修厂区门禁机，高陵修厂区门禁道闸，高陵门禁道闸厂家
公司名称	陕西超能匠心安防技术有限公司
价格	300.00/个
规格参数	ZKTCEO:门禁道闸门 F7:安装维修门禁道闸系统 西安:高陵
公司地址	陕西省西安市未央区凤城二路红星美凯城18号楼 1单元2901室（注册地址）
联系电话	13772045110

产品详情

高陵维修厂区门禁机，高陵修厂区门禁道闸，高陵门禁道闸厂家

高陵门禁道闸厂家装及维修停车场收费系统、车牌识别、电动伸缩门，自动平移门、道闸（花杆、直杆道闸、栅栏道闸、广告道闸）、通道闸（工地管理系统、摆闸、三辊闸、翼闸、平移闸、全高转闸）、指纹机，车位引导系统，车位划线，监控系统，标牌识别，人脸识别系统，出入口实名制闸机，控制主板、遥控器、道闸杆、栅栏杆、piao箱系统、岗亭等等。停车场配套设备主要适用于小区、学校，停车场，工厂，公园，旅游景点，收费站等多地

高陵维修厂区门禁机，高陵修厂区门禁道闸，高陵门禁道闸厂家【业务范围】一、智慧停车场系统:（车牌识别一体机、道闸、无人值守、后台管理系统、手机云端系统）二、门禁系统:（广告门、伸缩门、摆闸、三辊闸、人脸识别、门禁主机、电磁锁、磁力锁、用户分机、楼层控制器、后台管理平台）车牌识别系统，通道闸。人脸识别门，shua卡密码门禁，二维码门禁，银行门禁，掌纹门禁，银行专用门禁，小区物业门禁，酒店门禁，学校门禁，医院门禁，三、门禁道闸：门禁系统、智能进入、智能预约、考勤一卡通、（包括IC卡、ID卡、指纹识别、面部识别）自动门维修、更换弹簧。四、自动门感应门安装维修，自动门维修更换、电动伸缩门维修更换、安装地弹簧，门禁安装维修、自动感应门、电动伸缩门、电动伸缩门安装维修

道闸机门禁系统的建筑、学校、地铁、写字楼和小区物业等领域使用广泛，由于这些场合出入人流较多，门禁道闸每日工作成千上万次，其出现故障率也是难免的。下面我们来说说道闸机门禁系统常见故障及维修解决方法，希望到相同故障的朋友可以自己参考下自己动手，如实在搞不定可以给我们来电安排专业的门禁维修师傅前往处理。1.shua卡不开门？

解决方法：

- 1) 确认控制器是否设置双向shua卡，长按右键3秒进入控制板菜单，选择“通行模式”，按“右键”进入选择“门闸模式”，选择“双向shua卡”；
- 2) 拔掉黑色盒子控制器红外端口IR3 IR2 IR1，短接SW1 GND 左开闸端口或短接SW2 GND右开闸端口；
- 3) 若短接开门，但shua卡不开门说明控制器未接收到门禁信号或线路松动；
- 4) shua卡时继电器无跳动声音说明该卡没有权限或者门禁继电器延时未设置0秒或1秒。

2.shua卡后指示灯与shua卡进入方向相反，进入通道感应第一对红外立即关闭？解决办法：闸机进出向开闸信号SW1 Gnd和SW2 Gnd端子调换

3.shua卡后，闸门打开但不关？

原因分析：1) 如果拔掉IR1 IR2 IR3后关门，这种情况通常是中间的防夹红外没有对准；2)中间红外故障。

解决办法：

- 1) 如扳正红外,或移动机箱使红外对准；
- 2) 红外扳正或者拆下两个红外靠近对齐无遮挡红外接收端尾部红灯依然亮，说明是红外坏了需要更换。

4.断电后闸门不自动打开？

原因分析：1) 电池边上的端子未插上；2) 蓄电池的电耗光了，里面是虚电实际未超过10V。

解决办法：

1) 控制器右下角红色线接到电池12V正极，黑色线或者蓝色线接到电池负极，断电后闸门自动打开，保持通道畅通；

2) 电池单独用24V电源充电5分钟，再接到线路板。

5.是否可以设置进入shua卡，出来自由通行不需要shua卡。

解决办法：

1) 通过控制器菜单设置通行模式进shua卡出自由；

2) 操作方法：长按ENT激活菜单按键，选择“通行参数”》按“右键ENT”》进入选择“门闸模式”》按“右键ENT”》进入选择“进shua卡出自由”》按“右键ENT”确定》按“左键ESC”退出。

3) 检查验证。

6.使用一段时间后指示灯常亮绿色箭头。

原因分析：线路板指示灯信号输出异常或指示灯故障。

解决办法：方法一：只给12v供电，IN1
IN2信号线拆掉（如下图），亮红叉，说明指示灯是好的，依然亮绿色箭头说明指示灯坏了。

方法二：把其他闸机上好的指示灯换上，如果换上好的指示灯依然常亮绿色箭头说明黑色盒子线路板需更换。

7.shua卡开闸一边挡板不动动作？

原因分析：

- 1) 通常是联机线接错限位开关1和2顺序不对；
- 2) 线路板故障马达无输出；3) 限位开关传感器有故障；4) 机芯尼龙轮有粉尘导致卡住。

解决办法：

- 1) 万用表测量联机线是否一一对应并通畅；
- 2) 重启闸机的过程用万用表测量黑色盒子M1 M2端口是否有电压输出，如无电压输出则需更换线路板内部保险丝速融3A；
- 3) 打开黑色盒子上盖当开门时PS1-1 PS2-1亮，关门时PS1-2 2-2亮；
- 4) 清洁尼龙轮附着的尘泥限位开关往上移动一点。