

昆明东川区出租发电机 租赁康明斯发电机组 厂家租赁

产品名称	昆明东川区出租发电机 租赁康明斯发电机组 厂家租赁
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

发电机组保养方法

一、每日保养：

- 1、检查柴油发电机工作日报。
- 2、检查柴油发电机组：机油平面，冷却液平面。
- 3、日检柴油发电机组有无损坏、渗漏，皮带是否松弛或磨损。

二、每周保养：

- 1、重复每日的A级柴油发电机组检查。
- 2、检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。
- 3、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。
- 4、检查水过滤器。
- 5、检查起动蓄电池。
- 6、起动柴油发电机组并检查有无影响。

B级详细保养方法

- 1、重复A级柴油发电机组每日和柴油发电机组每周的检查。

- 2、更换柴油发电机组机油。（机油更换周期为250小时或一个月）
- 3、更换机油滤清器。（机油滤芯更换周期为250小时或一个月）
- 4、更换燃油滤清器滤芯。（更换周期为250小时或一个月）
- 5、更换冷却液或检查冷却液。（水滤芯更换周期为250-300小时，在冷却系统中加注补充冷却液DCA）
- 6、清洁或更换空气滤清器。（空气滤清器更换周期为500-600小时）

C级详细保养方法

- 1、更换柴油滤清器、机油滤清器、水过滤器，更换水箱中的水及机油。
- 2、调整风扇皮带涨紧度。
- 3、检查增压器。
- 4、拆、检及清洗PT泵、执行器。
- 5、拆开摇臂室盖，检查丁字压板，气门导管及进、排气门。
- 6、调整油嘴升程；调整气门间隙。
- 7、检查充电发电机。
- 8、检查水箱散热器及清洗水箱外部散热器。
- 9、水箱内加水箱宝，清洗水箱内部。
- 10、检查柴油机传感器及连接导线。
- 11、检查柴油机仪表箱。

D级详细保养方法

- 1、更换机油、柴油、旁通、水滤清器，更换机油及发动机循环水。
- 2、清洁或更换空气滤清器。
- 3、拆开摇臂室盖，检查气门导管，丁字压板。
- 4、检查调整气门间隙。
- 5、更换摇臂室上下垫。
- 6、检查风扇及支架，并调整皮带。
- 7、检查增压器。

- 8、检查柴油发电机组电气线路。
- 9、检查电机励磁部分线路。
- 10、检量仪表箱内连接线路。
- 11、检查水箱及外部清洗。
- 12、修理或更换水泵。

- 13、拆检壹缸主轴瓦及连杆瓦磨损情况。
- 14、检查或调整电子调速工作状况。
- 15、对准柴油发电机组润滑点压注润滑油脂。
- 16、对准柴油发电机组励磁部分进行除尘工作。
- 17、检查增压器轴向及径向