

昆明富民县发电机租赁 厂家出租发电机【物流直达】

产品名称	昆明富民县发电机租赁 厂家出租发电机【物流直达】
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

发电机电池开始充电 初充电采用的是两阶段恒流充电法，充电电流和充电时间与电池的型号、静置浸泡时的化学反应是否充分以及储存期的长短等都有关系，好按厂家的说明书进行。若无厂家说明书，可按下述一般步骤进行。用1h率充电约25h，当单体电池的端电压升高到2.5V以上，极板上析出大量气体，电解液密度已经不再上升且大小在1.210kg / L附近时，可用纯水对密度过高的电池进行密度调整，对密度偏低的电池则暂不作调整。

用20h率充电约20h，此时各单体电池电压升高到2.7V左右，电池两极激烈冒气，电解液密度不再上升，若连续测得上述三个标志保持3h不变，则意味着初充电过程结束。两个阶段充电时间共需约45h，充入电量约为额定容量的3.5倍。在充电过程中，可在电池组中选定一只电池作为标示电池，然后每隔1h测定一次标示电池的端电压、密度和液温，以代表全组的情况。在阶段充电时，每隔4h将全组电池普测一次，在第二阶段充电时，则每隔2h普测一次，在接近充电终止时，应每隔1h普测次，以便准确掌握充电结束的时机。1、新装的发电机，使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比，定子的绝缘电阻不得低于上次所测值的30%，励磁回路的绝缘电阻不得低于0.5M，吸收比不得小于1.3，并应做好测量记录。

2、作业前检查内燃机与发电机传动部分，应连接可靠，输出线路的导线绝缘良好，各仪表齐全、有效。

3、启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在大位置上，然后切断供电输出主开关，接合中性点接地开关。有离合器的机组，应先启动内燃机空载运转，待正常后再接合发电机。

4、启动后检查发电机在升速中应无异响，滑环及整流子上电刷接触良好，无跳动及冒火花现象。待运转稳定，频率、电压达到额定值后，方可向外供电。载荷应逐步增大，三相应保持平衡。

5、发电机开始运转后，即应认为全部电气设备均已带电。

6、发电机连续运行的高和低允许电压值不得超过额定值的±10%。其正常运行的电压变动范围应在额定

值的 $\pm 5\%$ 以内，功率因数为额定值时，发电机额定容量应不变。

7、发电机在额定频率值运行时，其变动范围不得超过 $\pm 0.5\text{Hz}$ 。

8、发电机功率因数不得超过迟相（滞后）0.95。有自动励磁调节装置的，可在功率因数为1的条件下运行，必要时可允许短时间在迟相0.95—1的范围内运行。

9、发电机运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正常，并应随时调整发电机的载荷。定子、转子电流不得超过允许值。