

# 紫阳500KW发电机租赁

产品名称	紫阳500KW发电机租赁
公司名称	山东林迈电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:康明斯,沃尔沃,大宇 规格:20-2000KW 地点:全国站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区东昌东路当代国际广场商住2号1088室（注册地址）
联系电话	15192186678 15192186678

## 产品详情

### 紫阳500KW发电机租赁

#### 紫阳500KW发电机租赁

一个不漏地记录顾客来电；一个不漏地解决顾客问题；一个不漏地跟踪问题处理结果；

两个个必保：必须保证按承诺（预约）及时服务到位，必须保证服务满意率达到

一个避免：坚决避免用户为同一问题拨打二次电话。机械是发电机一站式公司，集发电机出租、发电机销售、发电机回收、发电机维修、发电机配件供应，及空压机出售、空压机出租为一体 紫阳500KW发电机租赁发电机租赁公司服务的用户面广、量多，我们秉承“科学管理，服务，为顾客提供满意的产品”的原则，决心打造的，因此在国内具有很高的度，得到许多客户的 本公司依靠科学的管理，可靠的质量，的服务，合理优惠的价格，赢得了广大客户的支持与信赖，我们将继续秉承以上经营宗旨与企业管理理念，竭诚为您提供更好的发电机租赁服务！我们承诺以的技术设备、细致周到的服务、现场使用零故障让客户满意。用我们的设备为您提供服务，不管您在哪里使用发电设备只需您的一个电话，我们马上为您把设备送到现场解决您的燃眉之急。公司拥有一支率、化、充满活力、有创新精神的业务团队和一批精通机械、精通物流管理的人才，随时准备着为尊敬的客户提供的租赁、销售全过程服务。

4、发电机基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上

#### 紫阳500KW发电机租赁 柴油发电机组的基本调试步骤

步，往水箱加水。先关掉放水阀门，加入干净的饮用水或纯净水直到水箱口的位置，盖好水箱盖。第二步，加机油。选择CD-40长城牌柴机油。机油分夏季、冬季两种，不同季节选用不同的机油，在加机油的过程中要注意观察游标尺，直至机油加到游标尺刻度浸满的位置，盖好机油盖，切勿加多，过多的机油会造成排机油和烧机油的现象。第三步，机器的进油与回游要分清。为确保机器的进油是干净的，一般要让柴油沉淀72小时。进油的位置切勿插到油缸的底部，以免吸到脏油，堵塞油管。

第四步，泵柴油，首先松开手油泵上的螺帽，手握手油泵的手柄。均匀的拉压，直至油进入油泵内。第五步，放空气。想松开高压油泵的放气螺丝，然后手压手油泵，你会看见螺丝孔里有油和气泡溢出，直至你看见流出的全是油为止。拧紧螺丝。第六步，接启动马达。分清马达的正负极与电瓶的正负极，这是正极，在尾部的这是负极。两支电瓶之间应是串联，可达到24V的效果。先接马达的正极，接正极的时候，切勿让接线端接触到其他接线段。然后接马达负极，务必接牢，以免产生打火烧坏接线段。第七步，空气开关。在未启动机器之前或机器没有进入送电状态，开关应处于分开状态，开关下端有四个接

线端，这三个是三相火线，也是接动力线的，旁边立的是零线，零线与其中任何一火线接触的电是220V的照明电，切勿使用一项超出发电机额定功率的三分之一。第八步，仪表部分。电流表，在使用过程中，准确的读出使用的功率大小。电压表，检测电机输出电压。频率表，频率表必须达到50Hz,是检测转速的依据。电流与电压转换开关，检测电机仪表数据的。油压表，检测柴油机运转油压，在全速状态下，应不小于0.2大气压，转速表，转速应位于1500转每分钟。水温表，在使用过程中，不能超过95度，油温一般不能超过85度。第九步，启动。现在作一遍，打开点火开关，按下按钮，着车后松开，运转30秒，拨动高低速开关，机器于怠速缓升至高速，检查所有仪表的读数。在一切正常的情况下方可合上空气开关，送电成功，第十步，停车。先关闭空气开关，切断供电，柴油机由高速调到低速，让机器再怠速3到5分钟，然后关闭。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫

[降化柴油发电机租赁](#)