

碳纤维rtm油温机 超高温油温机-成都珞石

产品名称	碳纤维rtm油温机 超高温油温机-成都珞石
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珞石机械 型号:EUO 厂地:成都
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

客服回访时发现，很多用户不掌握或者不知道碳纤维rtm油温机的操作规范。在留言中，小编也看到很多人遇到了这样的问题。机器买了，型号合适，就是不好用。不知道超高温油温机的操作规范是什么？来成都珞石，不仅有你想了解的操作规范，还可以接受免费的培训和指导。

操作碳纤维rtm油温机，先接三相电和地线，再通电检查是否会接反。如果有反转机，会报警，然后检查泵是否反转，再随机换两根三相线解决反转问题。

碳纤维rtm油温机在添加导热油时必须达到油箱规定的容量。否则导热油加的不够，机器就会缺油报警，不能正常运转，所以要加到安全容量，不允许超过安全容量，因为导热油温度超过120度后会膨胀，如果导热油加多了，升到高温后会溢出。

启动机器时，必须先按下电源按钮，然后按下泵运行按钮。正常运转后，让机器运转15-30分钟左右排气，让压力稳定后再开始升温。否则到了120度以后，机器的压力会因为里面的空气而不稳定，导致机器无法升温。

碳纤维rtm油温机升温时，必须分阶段升温。先把温控器调到100度，等温度从常温升到100度后，再检查你的外链模具的管接头是否漏油。如果一切正常，可以继续设置更高的温度。

碳纤维rtm油温机具有反抽功能。当客户需要更换模具时，可以使用反抽功能将模具的油抽回油箱，相比普通模温机可以大大提高排油速度，节省大量时间，提高工作效率。

当设备需要停机时，碳纤维rtm油温机可以使用另一种特殊功能强制冷却，外部冷却循环水必须保持长时间开启。停机前可以将温控器设置到100度再启动强制冷却功能，可以提高冷却速度，比普通油温机节省不少时间。

如果你想了解碳纤维rtm油温机的操作规范，直接的办法就是找厂家，因为正规的品牌厂家都会告诉客户如何正确正常的使用碳纤维rtm油温机，什么时候加导热油，什么时候清洗等等。

成都珞石机械可以为每一位客户提供免费的指导和培训，按照你要求的时间安装，对操作设备的工人进行一对一指导，教你操作碳纤维rtm油温机。