

# 台达 RT-5K 5kVA/5kW机架式UPS不间断电源外接电池长效机

产品名称	台达 RT-5K 5kVA/5kW机架式UPS不间断电源外接电池长效机
公司名称	四川鹏冠恒业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台达UPS 型号:RT-5K 功率:5kVA/5kW
公司地址	成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号
联系电话	13281808868 13281808868

## 产品详情

台达UPS电源开机步骤：1、启动“备用电源输入”开关，此时LCD画面显示“旁路电源供电”；2、启动“整流器输入”开关，约30秒后DC BUS电压建立；3、启动电池箱内的“电池开关”；4、同时按逆变器“ON”及“ ”键3秒，此时逆变器启动约30秒后电压建立，“逆变器电磁接触器”闭合。此时负载转由逆变器供电，LCD画面显示“UPS正常”；5、量测UPS输出开关上之电压是否正常，若正常即可启动输出开关供电给负载，当UPS正常开机后约30秒，UPS会自动执行电池测试功能，以检测电池是否正常。

台达UPS电源系统启动前请先检查下列几点注意事项：1、所有开关置于切断(OFF)位置，同时电池箱内开关或保险丝未接上；2、确认零线(NEUTRAL)与地线(GND)电位相同；3、确认配线是否正确并检查输入电源之电压、频率、相序及电池性是否符合机器规格；4、检查电源及风扇保险丝座(N)否已接上。