

FR-A8NC三菱|三菱变频器|配件公司

产品名称	FR-A8NC三菱 三菱变频器 配件公司
公司名称	上海黎雨自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	三菱:1 不限:2 日本:3
公司地址	上海嘉定区曹安公路2300弄10栋19号
联系电话	13661558636 13162007958

产品详情

三菱变频器操作面板FR-A8NC

FR-A8NC的安装及使用方法

通讯选件 LED 显示盖板的安装

(1) 拆下变频器的前盖板。(关于前盖板的拆卸方法，请参照变频器本体的使用手册(详细篇)的第2章。)

在变频器的前盖板上，安装用于显示通讯选件运行状态的LED的盖板。

(2) 用剪钳等剪去位于变频器前盖板背面的卡爪，打开用于安装通讯选件LED

显示盖板的开口。

(3) 为了使通讯选件LED显示盖板与选件基板的LED的位置一致，要从前盖板的正面将通讯选件LED显示盖板嵌入，压入至以卡爪固定住为止。

选件的安装

(1)通过安装螺丝将间隔件嵌入 2 处不固定的安装孔(参照下页)。

(2) 将内置选件的接口对准变频器本体侧接口的导轨切实插入至深处。(安装在变频器的选件接口1上。)

(3) 用附带的安装螺丝将接地板的左侧 1 处 (参照下页)牢固地固定在变频器本体上。(拧紧转矩 $0.33\text{N} \cdot \text{m} \sim 0.40\text{N} \cdot \text{m}$)

(4) 用附带的安装螺丝将内置选件的左侧 1 处与变频器本体牢固

地固定，将右侧 1 处与接地板一起牢固地固定在变频器本体

上。(拧紧转矩 $0.33\text{N} \cdot \text{m} \sim 0.40\text{N} \cdot \text{m}$)螺丝孔不符时，可能是连接器没有切实地插入，因此应加以确认

内置选件的安装、拆卸应手持选件的两端进行，注意请勿按压到选件基板面的部件。若按压部件等对其直接施加应力，会导致发生故障。

? 内置选件的安装、拆卸时，注意安装螺丝的掉落。

? 使用本内置选件时，安装在变频器的选件接口1上。如安装在选件接口2、3上，则保护功能(E.2、E.3)将会动作，无

法运行。

此外，即使安装在选件接口 1

上，因安装不良等导致变频器无法识别实际安装的选件时，保护功能(E.1)将执行动作

2. 终端电阻选择开关的设定

预先对作为终端站的变频器 (FR-A8NC)进行终端电阻选择开关 (参照第 7 页)的设定或带终端电阻的一触式连接器插头的连接 (参照第 20 页)中的任一项。

终端电阻选择开关的规格如下表所示。(初始状态 (1-OFF、2-OFF)为无终端电阻。)

公司主营三菱***欧版模块，Q系列，L系列，PLC主机，模块，变频器，人机界面，伺服系统等,威纶触摸屏,西门子变频器,PLC等,本公司为三菱电机在大陆的一级分销商，拥有很***的价格与很庞大的库存，可以确保客户准时交货,所售产品均保修一年。可建立长久合作!