

TSG-86中号液压钎杆

产品名称	TSG-86中号液压钎杆
公司名称	杭州汇顺机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州凤起工业园区
联系电话	0531-86594512 15267895635

产品详情

凿岩机是一种简单、轻便、经济的掘进机械，广泛应用于道路施工、基础建设、矿山开采等行业，是石材荒料开采中重要的机器。凿岩机属于冲击设备，同时又需油、水气多种辅助介质配合使用，一方面这对设备工作的可靠性、安全性提出了较高要求;另一方面，钎杆www.kimdun.com也给设备的操作和维护带来一定的困难。科学使用和维护凿岩机，不仅对保证安全生产、杜绝恶性事故发生具有重要意义，而且对提高设备的使用性能、工作寿命、生产效率具有重要意义。

开机前的准备工作

- 1、新购来的凿岩机，内部涂有粘度较大的防锈脂，使用前必须拆卸清晰。重装时，各运动部件表面要涂润滑油。装好后，将凿岩机接通压气管路，开小风运转，检查其运转情况是否正常。
- 2、向自动注油器注入润滑油，常用润滑油为20#、30#、40#机油。装润滑油的容器应清洁、有盖、防止岩粉和污物进入注油器。
- 3、大检查工作地点的风压和水压。风压为0.4-0.6mpa，风压过高会加快机械零件的损坏，过低会降低凿岩效率和锈蚀机械零件。水压一般为0.2-0.3mpa，水压过高则水会灌入机器内部破坏润滑，降低凿岩效率和锈蚀机械零件;过低则冲洗效果不良。
- 4、使用钎子是否符合质量要求，不合格的钎子禁止使用。
- 5、风管接入凿岩机，应放气将管内污物吹出。接水管时，要防水冲净接头处的污物，风管和水管必须拧紧，以防脱落伤人。
- 6、将钎尾插入凿岩机头，用力顺时针转动钎子，如果转不动，说明机器内有卡塞现象，应及时处理。
- 7、拧紧各联接螺栓，开风检查推进器的运转情况，运转正常才能开始工作。
- 8、导轨式凿岩机应架好支柱，并检查推进器的运转情况，气腿式凿岩机和向上式凿岩机必须检查其气腿的灵活程度等情况。

9、对液压凿岩机应要求液压系统有良好的密封性，以防止液压油被污染，以保证液压油有恒定的压力。

工作时的注意事项

1、开眼时应慢速转动，待孔的深度到达10-15mm以后，再逐渐转入全运转。在凿岩过程中，要按孔位设计使钎杆直线前进，并位于孔的中心。

2、在凿岩时应合理试驾轴推力。轴推力过小，机器产生回跳，振动增大，凿岩效率降低;轴推力过大大，钎子顶紧眼底，使机器在超负荷下运转，易过早磨损零件，使凿岩速度减慢。

3、凿岩机卡钎时，应减轴推力，即可逐步趋于正常。若无效，应立即停机。先使用扳手慢慢转动钎杆，再开中气压使钎子慢慢转动，禁止用敲打钎杆的办法处理。

4、经常观察排粉情况。排粉正常时，泥浆顺孔口徐徐流出;反之，要强力吹孔。若仍无效，应检查钎子的水孔和钎尾状态，再检查水针情况，更换损坏的零件。

5、要注意观察注油的储量和出油情况，调节好注油量。