

# NKS无线压力表BR12系列 BR12-183 BR12-133

产品名称	NKS无线压力表BR12系列 BR12-183 BR12-133
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:NKS 型号:BR12-133 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

NKS无线压力表BR12系列 BR12-183 BR12-133：本产品在机械压力表中内置压力传感器+蓝牙通信模块和纽扣电池，无需接线工作即可使用iPhone或iPad集体监控，收集和管理压力值。

长处：

可更换为传统压力表（压力传感器+通信模块由电池供电）  
数据可以CSV格式保存，实现设备的统计维护和管理

即使无法通信，也可以在现场读取压力值（检查压力表的指示值）

能够在各类工业环境下提供准确的测量结果。这是由于产品采用了先进的压力传感技术和精密的测量元件。

无论您在什么样的应用场景下使用，我们的产品都能满足您对于精度的需求。

NKS无线压力表BR12系列相关型号：

BR12-133-2320 压力表

BR12-143-2320 压力表

BR12-183-2320 压力表

BR12-193-2320 压力表

BR12-133-3320 压力表

BR12-143-3320 压力表

BR12-183-3320 压力表

BR12-193-3320 压力表

BR12-133-4320 压力表

BR12-143-4320 压力表

BR12-183-4320 压力表

BR12-193-4320 压力表

BR12-133-5320 压力表

BR12-143-5320 压力表

BR12-183-5320 压力表

BR12-193-5320 压力表

BR12-133-6320 压力表

BR12-143-6320 压力表

BR12-183-6320 压力表

BR12-193-6320 压力表

BR12-133-7320 压力表

BR12-143-7320 压力表

BR12-183-7320 压力表

BR12-193-7320 压力表

BR12-133-E320 压力表

BR12-143-E320 压力表

BR12-183-E320 压力表

BR12-193-E320 压力表

BR12-133-F320 压力表

BR12-143-F320 压力表

BR12-183-F320 压力表

BR12-193-F320 压力表

BR12-133-G320 压力表

BR12-143-G320 压力表

BR12-183-G320 压力表

BR12-193-G320 压力表

BR12-133-H320 压力表

BR12-143-H320 压力表

BR12-183-H320 压力表

BR12-193-H320 压力表

BR12-133-J320 压力表

BR12-143-J320 压力表

BR12-183-J320 压力表

BR12-193-J320 压力表

BR12-133-K320 压力表

BR12-143-K320 压力表

BR12-183-K320 压力表

BR12-193-K320 压力表

BR12-133-L320 压力表

BR12-143-L320 压力表

BR12-183-L320 压力表

BR12-193-L320 压力表

BR12-133-2321 压力表

BR12-143-2321 压力表

BR12-183-2321 压力表

BR12-193-2321 压力表

BR12-133-3321 压力表

BR12-143-3321 压力表

BR12-183-3321 压力表

BR12-193-3321 压力表

BR12-133-4321 压力表

BR12-143-4321 压力表

BR12-183-4321 压力表

BR12-193-4321 压力表

BR12-133-5321 压力表

BR12-143-5321 压力表

BR12-183-5321 压力表

BR12-193-5321 压力表

BR12-133-6321 压力表

BR12-143-6321 压力表

BR12-183-6321 压力表

BR12-193-6321 压力表

BR12-133-7321 压力表

BR12-143-7321 压力表

BR12-183-7321 压力表

BR12-193-7321 压力表

BR12-133-E321 压力表

BR12-143-E321 压力表

BR12-183-E321 压力表

BR12-193-E321 压力表

BR12-133-F321 压力表

BR12-143-F321 压力表

BR12-183-F321 压力表

BR12-193-F321 压力表

BR12-133-G321 压力表

BR12-143-G321 压力表

BR12-183-G321 压力表

BR12-193-G321 压力表

BR12-133-H321 压力表

BR12-143-H321 压力表

BR12-183-H321 压力表

BR12-193-H321 压力表

BR12-133-J321 压力表

BR12-143-J321 压力表

BR12-183-J321 压力表

BR12-193-J321 压力表

BR12-133-K321 压力表

BR12-143-K321 压力表

BR12-183-K321 压力表

BR12-193-K321 压力表

BR12-133-L321 压力表

BR12-143-L321 压力表

BR12-183-L321 压力表

BR12-193-L321 压力表

BR12-133-2323 压力表

BR12-143-2323 压力表

BR12-183-2323 压力表

BR12-193-2323 压力表

BR12-133-3323 压力表

BR12-143-3323 压力表

BR12-183-3323 压力表

BR12-193-3323 压力表

BR12-133-4323 压力表

BR12-143-4323 压力表

BR12-183-4323 压力表

BR12-193-4323 压力表

BR12-133-5323 压力表

BR12-143-5323 压力表

BR12-183-5323 压力表

BR12-193-5323 压力表

BR12-133-6323 压力表

BR12-143-6323 压力表

BR12-183-6323 压力表

BR12-193-6323 压力表

BR12-133-7323 压力表

BR12-143-7323 压力表

BR12-183-7323 压力表

BR12-193-7323 压力表

BR12-133-E323 压力表

BR12-143-E323 压力表

BR12-183-E323 压力表

BR12-193-E323 压力表

BR12-133-F323 压力表

BR12-143-F323 压力表

BR12-183-F323 压力表

BR12-193-F323 压力表

BR12-133-G323 压力表

BR12-143-G323 压力表

BR12-183-G323 压力表

BR12-193-G323 压力表

BR12-133-H323 压力表

BR12-143-H323 压力表

BR12-183-H323 压力表

BR12-193-H323 压力表

BR12-133-J323 压力表

BR12-143-J323 压力表

BR12-183-J323 压力表

BR12-193-J323 压力表

BR12-133-K323 压力表

BR12-143-K323 压力表

BR12-183-K323 压力表

BR12-193-K323 压力表