

全自行式升降平台厂家 山东全自行式升降平台 金力机械非标定做

产品名称	全自行式升降平台厂家 山东全自行式升降平台 金力机械非标定做
公司名称	济南金力液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区黄河大街海创工业园
联系电话	13954115865

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南金力液压机械有限公司

全自动升降机的特点:整机重量轻，机动性好，适合单人操作，整体升降式护栏装置，强度好，运输时大幅度地降低整机高度，装卸方便，通过一次升降即可完成装配或拆卸.该升降机承载能力强，还可根据不同环境订制成各种非标产品，以满足不同需要.还可进入一般电梯的轿厢以及能顺利通过门洞和狭小通道，双重保护的支腿结构，工作更安全，且可贴近工作面升降作业.

全自动升降机采用高强度铝合金材料构造，耐用.平台作业承重能力强，采用剪叉+自行走二合一一体，对于用户来说一步到，轻松省时省心.全自动升降机操作简单，不管是在室内还是室外都可平稳轻松的上升，而且有着双向手柄控制方向，可自如前进.全自动升降机也有着独立的操作平台，和围栏设计保证工作人员不会发生坠落等问题.

自行式升降机的安装注意事项

与其他金属相比，铝合金的强度较高、重量较轻，因此用它制成的自行式升降机也就具备了结构稳固、重量轻的优点。不过该设备在使用的时候还是有许多事项需要注意的，全自行式升降平台价格，下面就简单为大家介绍一下吧。

1、安装工具是否齐全

有一些零件的安装需要专门的工具，如果因为忘记携带工具，而用其他工具进行替代的话，可能会使安装发生意外，或者令安装效率降低。因此，工作人员在正式安装前一定要检查工具是否齐全，若发现缺少某个工具，应联系设备维修部门或部门，让其他人将工具送达安装现场。

2、安装人员是否采取了个人防护措施

某些工作人员因为安全意识薄弱，进入自行式升降机的安装现场时不采取任何防护措施。一旦发生意外，他们受到伤害的概率是很高的。因此，安装人员在进入现场前，一定要检查其防护措施是否到位，督促他们穿劳保鞋、带专门的防护手套，佩戴安全帽。

3、升降机的零件是否齐全

升降机在安装前，应根据发货清单以及安装图纸，比对零件的数量，看零件是否齐全，并且做好检查零件的记录。如果缺少了某个零件或者多个零件，应当停止安装工作，并立即向厂家反映零件缺失的问题。

综上，自行式升降机在安装过程中，一定要督促操作人员做好相应的防护措施，千万不要抱有侥幸心理，否则操作过程中一旦发生安全事故，那造成的后果是不可挽回的。

我们都知道，在我们的日常生活中很多高空作业是需要机械设备来辅助完成的，比如路灯维修、行车维修、高空线路维修、通信线路维修、高空保洁等工作，自行走升降机正是可以满足这些工作的升降机。因此，自行走升降机被广泛适用于车站、码头、机场、体育场馆、大型工业园区，企业等。

自行走升降机使用时的注意事项如下：

1.为了使自行走升降机在工作时不会翻倒，我们要求客户购买了自行走升降机后必须要放在坚固的平面上，而且自行走升降机步行时的爬坡不超过25度。

2.作为自行走升降机厂家，我们要求客户一定要根据铭牌上的负载进行工作，严禁使用过载和偏心负载。

3.为了客户使用自行走升降机时候的安全考虑，全自行式升降平台厂家，我们要求客户在高空作业前必须安装并固定护栏，而且工作人员进入平台后，必须关闭锁门。

4.在提升过程中严禁移动机器，在移动工作位置前必须将平台降低到安全高度。

5.打开操作手柄后按“向上”或“向下”按钮以启动升降机。如果没有移动，应立即停止，山东全自行式升降平台，进一步检查是什么原因导致的升降机没有启动。

6.电池充满电大约需要8小时。充满电后，可在正常工作强度下工作8小时，并持续不断上升。

7.切记自行走升降机在交付前已经经过详细周到的调试和测试，符合标准。请不要调整电路和液压系统。如果您有任何问题，请先联系工厂工程师予以帮助。

8.多注意天气变化，严禁在多风和雷暴天气中进行户外高空作业。

全自行式升降平台厂家-山东全自行式升降平台-金力机械非标定做由济南金力液压机械有限公司提供。全自行式升降平台厂家-山东全自行式升降平台-金力机械非标定做是济南金力液压机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏经理。同时本公司还是从事济南高空作业平台，山东液压高空作业平台厂家，自行式高空作业平台的厂家，欢迎来电

咨询。