

江门发电机出租 发电车出租 就近发出

产品名称	江门发电机出租 发电车出租 就近发出
公司名称	祥光机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	本地发电机租赁
联系电话	15998706566

产品详情

发电机安装要求：

- 1、柴油发电机组四周应留不小于1米空间，水箱端根据水箱芯子大小留置通风窗。本要求为机组机房的最小尺寸，用户可根据需要进行加大。
- 2、柴油发电机组地基基础应建在硬土地面上，夯实后，做200mm厚的混凝土地面，地面应平整。
- 3、用户在建造机房时，应在机组上方屋顶预埋起吊用工字钢（ 250KW以下可不要），以备日后维修用。
- 4、机房应通风良好，地面应平整、防滑。
- 5、机组排气管内径不应小于柴油机排气口直径，弯管不宜超过3个，弯管角度应大于90度，排气管应有支撑或吊装支架，保证机组消音器，增压器等不受力。
- 6、机房内应备有灭火器等消防工具。

UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。

- 1、切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。
- 2、UPS的输出负载控制在60%左右为正常，可靠性高。
- 3、UPS带载过轻（如1000VA的UPS带100VA负载）有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。
- 4、适当的放电，有助于电池的激活，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。
- 5、对于多数小型UPS，上班再开UPS，开机时要避免带载启动，下班时应关闭UPS；对于网络机房的UPS，由于多数网络是24小时工作的，所以UPS也必须全天候运行。
- 6、UPS放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。