

压力机的主要工作介质

产品名称	压力机的主要工作介质
公司名称	威海荣成东源锻压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海荣成市邹泰街187号
联系电话	0631-7551347

产品详情

压力机的主要工作介质就是水跟油，如果它在工作的过程中出现了退压或者说压力偏低的现象，就会与电磁阀、液压缸的油封老化泄漏或者电磁阀芯被杂物阻塞渗漏有关，也会以液压泵叶片断裂或受阻碍有关。压力机的液压就是将油液从油箱泵液供液压缸加压，使柱塞升起作为压迫体，其中作为升压控制供液和卸压回液通路的的就是电磁阀切换液路。公司网址<http://www.sdhuaduan.cn/>