

# 北京打桩机 坤鹏航 北京打桩机

产品名称	北京打桩机 坤鹏航 北京打桩机
公司名称	天津市坤鹏航建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交叉口西北侧10米处院内
联系电话	15022044999 15022044999

## 产品详情

振动式打拔桩机利用其高频振动以高速度振动桩体

振动式打拔桩机是利用其高频振动以高速度振动桩体，将机械产生的垂直振动传给桩体，导致桩体周围土质结构因振动发生变化，强度降低，桩体周围土质液化，从而减少桩体与土地的摩擦阻力，然后靠振动打桩与桩体自重将其沉入土中，拔桩时在高频振动情况下，将桩体拔起，振动打桩时如遇到土质坚硬下沉过慢。

黏土层:

对于黏土层，振动作用破坏了原土质结构，使土体密度改变，黏合力下降.灵敏度增加，桩体周围的阻力便会增加，有必要可使用二段加速。

沙土层:

对于沙土层振动使土体颗粒之间的结合破坏，产生液化使其桩体周围土体和桩体阻力减少便于沉桩，但对于致密的沙土层与结构较松散的细沙层则会因土壤特性使振动效果减弱。此时应选用不同的振动输出。

打桩机的安装、拆卸应按照出厂说明书规定程序进行

- 1、组成打桩机的履带式起重机，应执行本规程起重吊装及垂直运输机械第二节的规定，配装的柴油打桩锤或振动桩锤，应执行本规程桩工机械第二节、第三节的规定。
- 2、打桩机的安装场地应平坦坚实，当地基承载力达不到规定的压应力时，应在履带下铺设路基箱或30mm厚的钢板，北京打桩机，其间距不得大于300mm。
- 3、打桩机的安装、拆卸应按照出厂说明书规定程序进行。用伸缩式履带的打桩机，应将履带扩张后方可安装。履带扩张应在无配重情况下进行，上部回转平台应转到与履带成90°的位置。

### 打桩机的基本操作规范

- 1.开始工作时，北京打桩机施工，应用电铃或其它方式发出信号，提示周围的人安全防护。
- 2.打桩机的启动应由低速档逐档加快到高速。
- 3.打桩机工作时，要有专人指挥，指挥人员与操作人员在工作前要相互核对信号，工作中应密切配合。操作人员要有上岗证。
- 4.经常检查轴承温度及轴承盖螺钉是否有松动现象，要严格检查偏心铁块联结螺钉有无松动，北京打桩机出租，防止发生事故。
- 5.打桩机配合射水、吸泥下沉时，应与有关人员预先联系，并在工作中互相关照。
- 6.后，要切断电源，保证安全。打桩机作为大型的桩工机械设备，北京打桩机价格，安全问题是位，定期桩机进行检修和维护是安全生产的根本。
- 7.下沉时，管柱（或桩）周围严禁站人。

- 8.经常检查打桩机与桩帽，桩帽与管柱（或桩）平面要垫平，联结螺栓应拧紧，否有松动。
- 9.打桩机在工作中应密切注视控制盘上电流、电压的指示情况。若发现异响或其它异常情况，应停机检查。

北京打桩机价格-坤鹏航(在线咨询)-北京打桩机由天津市坤鹏航建筑工程有限公司提供。天津市坤鹏航建筑工程有限公司是从事“打桩机,钢板桩租赁”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：冯经理。