

# 抽油机生产厂家 元亨利通 江门抽油机

产品名称	抽油机生产厂家 元亨利通 江门抽油机
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

## 产品详情

对常规游梁式抽油机，可用秒表测量驴头上、下行程的时间，抽油机价格，当完全平衡时，上、下行程的时间应与设计时间基本相同。如果上冲程快，下冲程慢，哪里批发抽油机，则说明所加的平衡力矩过大，应减轻平衡重或减小其平衡半径。如果上冲程慢、下冲程快，则说明所加的平衡力矩偏小，应加重平衡块或增大平衡半径。

在实际使用中，简便、实用的检验方法是用钳形安培表测量电动机三相电流强度。平衡良好的抽油机，驴头上、下冲程时，所测的电动机输入电流的峰值应是相等或相近。按游梁式抽油机的标准规定，调平衡时，应使上、下冲程的大电流差值小于电流的15%。

哪里批发抽油机引进变频器控制可实现设备上，下行程自动识别从而控制石油抽油机上、下行程的电机运行频率分别可调，以改变抽油机上、下行程的运行速度。解决了因更换皮带轮调速造成的停产，从而提高了生产效率。同时达到满足泵效的情况下耗用较少的电能。由于抽油机下行时负载性质为位势负载，变频器加装能耗制动功能后恰能适应其工况。对于改变抽油机转速调节工作状态带来很大方便。降低漏失，提高泵效。

调整曲柄平衡：

(1)、停抽油机，曲柄停在水平位置上（为操作方便，抽油机生产厂家，一般允许与水平方向成15角），江门抽油机，刹紧刹车并挂上刹车安全锁块。

(2)、卸松平衡块螺栓(注意不要卸掉,能移动平衡块即可)。(3)、调整平衡块到预定位置。移动时要慢慢地摇晃,用撬棍向前撬或用摇把平衡地向前、向后移动平衡块,防止平衡块脱落。

(4)、拧紧固定螺栓。

(5)、松开刹车并摘除刹车安全锁块,启动抽油机;测电机电流,并注意观察平衡块有无松动现象。

抽油机生产厂家-元亨利通(在线咨询)-江门抽油机由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。濮阳市元亨利通石油机械有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!