

全自行式升降机厂家 吉林全自行式升降机 金力机械定做

产品名称	全自行式升降机厂家 吉林全自行式升降机 金力机械定做
公司名称	济南金力液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区黄河大街海创工业园
联系电话	13954115865

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南金力液压机械有限公司

升降机操作方法简要介绍

升降机操作方法这是很多人比较关心的问题，因为毕竟并不是所有人都可以去操控这种机器设备的相关的，操作人员必须要接受相关的培训并且要考取证书才可以操作这种机器设备，很多人可能对这种机器设备的操作比较感兴趣，其实操作这种机器本身的难度并不是很大，而重要的就是平时要养成良好的操作机器设备的习惯，比如说需要按照使用说明手册定期对机器进行检修和维护，在操作的过程当中要学会判断异常情况，要掌握并且知道出现异常情况的时候应对的措施。下面就来简单的介绍一下操作这种设备的一些常见的注意事项和方法。

不管什么设备都在规范化操作，全自行式升降机生产厂家，因为这样可以减少产生误差的概率，而高空作业平台自然也不例外，下面给大家讲解一下高空作业平台的操作规范。

一、操作者有必要了解设备的结构和功用。

二、运用前先检查途径是不是无缺，遍地联接件及紧固件是不是松动，各焊接处是不是健壮。

三、检查油液是不是足够。

四、开动前支好支腿并使支腿尽或许取得支承面积，调整支腿使其水平。

五、接通电源，全自行式升降机生产厂家，发动电机，调查电机翻滚是不是正常。

六、若升降途径出现颤爬表象时应立即进行排气处理。

高空作业平台无法启动时怎么办？

在高空作业平台发动机一切正常的情况下，启动机或蓄电池出现故障都会使发动机难以启动，甚至不能启动。遇此情况，首先要了解高空作业平台启动机与蓄电池的使用情况，以便大致判断故障部位。

若蓄电池使用时间已经超过1年，应重点检查蓄电池的情况，因为很有可能是电池损坏，无法使用；若蓄电池使用时间较短，而启动机长时间未检修，则应从启动机开始检查。然后根据启动时的故障现象进行分析和处理，详细分析如下：

- 1、启动时只听到启动机电磁开关“咯咯”声，或启动时启动机带动曲轴缓转几下，继而出现启动电磁开关“咯咯”响，但曲轴却不转动。此现象一般属于蓄电池“断格”故障。
- 2、高空作业平台临时停车每次都能启动，但停车时间较长或第二天启动时却只能使曲轴转一下。此现象属于蓄电池自放电严重，其极板、隔板严重老化，吉林全自行式升降机，说明该蓄电池已经接近报废，全自行式升降机厂家，此时需要更换蓄电池。
- 3、高空作业平台启动时启动机突然转动无力，并伴有烧橡胶气味或蓄电池处有烟冒出，此情况多属极桩、极桩夹子接触不良而发热烧损。
- 4、若高空作业平台启动时启动机驱动齿轮与发动机飞轮齿圈发出撞击的空转声，其原因可能是以下两种：一是飞轮齿圈的啮合切入面变形；二是启动机驱动齿轮与飞轮齿圈的间隙太大。两者无法啮合，发动机也就不能启动。
- 5、电源总开关一接通，启动机驱动齿轮就和飞轮齿圈啮合在一起转动。如果出现这种故障，一是启动机电磁开关的保持线圈错接在了电源接线柱上；二是钥匙开关上的3根线接错，判断方法是：钥匙在“0”位置时启动机驱动齿轮不转，在“2”位置时启动电机驱动齿轮与飞轮齿圈啮合一起转动。
- 6、启动开关转到启动位置发动机不能启动，也无其他现象。这种故障，一是钥匙、开关因磨损而未接通启动电路；二是启动机继电器未接通启动机电磁开关电路；三是电源开关未接通主电路。

全自行式升降机厂家-吉林全自行式升降机-金力机械定做由济南金力液压机械有限公司提供。济南金力液压机械有限公司是从事“液压升降机,升降平台,登车桥,绿篱修剪机,电动平板车”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏潇然。同时本公司还是从事大型升降平台价格，特殊升降平台定制，大载荷升降机厂家的厂家，欢迎来电咨询。