

维谛UPS电源ITA-05k00AL1102C00单进单出5KVA/5KW需外接蓄电池

产品名称	维谛UPS电源ITA-05k00AL1102C00单进单出5KVA/5KW需外接蓄电池
公司名称	四川鹏冠恒业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:维谛UPS 型号:ITA-05k00AL1102C00 功率:5KVA/5KW
公司地址	成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号
联系电话	13281808868 13281808868

产品详情

如何正确使用和维护UPS不间断电源

1.开关机顺序

为了避免负载在启动瞬间产生的冲击电流对UPS造成损坏，在使用时应首先给UPS供电，使其处于旁路工作状态，然后再逐个打开负载，这样就避免了负载电流对UPS的冲击，使UPS的使用寿命得以延长。关机顺序可以看做是开机顺序的逆过程，首先逐个关闭负载，再将UPS关闭。

2.开机之前

在开机之前，首先需要确认输入市电连线的极性是否正确，以确保人身安全。注意负载总功率不能大于UPS的额定功率。应避免UPS工作在过载状态下，以保证UPS能够正常工作。

维谛UPS电源主机内部电池的作用UPS电源主机内部有一组蓄电池，它的作用是为其内部的控制提供电源的，此电池亏电会造成主机启动不正常，比如继电器不能吸合，输出插座无供电等。维谛UPS电源输出参数：输出电压的静态稳定度，中、大型UPS为 $\pm 1\%$ ；输出电压的瞬态电压波动值，中、大型UPS小于 $\pm 5\%$ ；输出电压的可调范围，中、大型UPS从额定值起小可调节 $\pm 5\%$ ；输出频率，中、大型UPS为 $50\text{Hz} \pm 0.1\%$ ；输出过载能力，中、大型UPS在10分钟以上时满足125%负载，在1分钟以上时满足150%负载；具有带三相不平衡负载能力，其三相电压差不应超过 $\pm 3\%$ ；输出电压的谐波失真度2%，并带线性负载。我们公司本着“客户至上，诚信至上”的原则，秉持“管理创造价值、服务提升优势、品质至上、服务至优”的发展理念，欢迎新老客户参观与咨询。

欢迎来电！