

维修销售南瑞NSR641RF-D备用电源自投装置电源

产品名称	维修销售南瑞NSR641RF-D备用电源自投装置电源
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	品牌:南瑞 型号:NSR641RF-D 场地:中国
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

维修销售南瑞NSR641RF-D备用电源自投装置电源

.2 定值类

遥测、保护测量值、定值、参数统一为定值类参数。ModBus 规约报文交互数据全部使用定点数，如果主站需要浮点数，请自行根据装置模板进行转换。数据内容中定值和测量值的名称和点表请参看装置模板。

注：装置目前的定值类信息（遥测、保护测量值、定值、参数）全部使用 4 字节定点数上送，因此一个定值（或者遥测、保护测量值、参数）对应 2 个数据地址，主站自行根据点表的“乘系数”来转换数据。

定值起始地址 0000H，参数起始地址 8000H。

21.3.3.3 事件类

事件主要包括保护动作故障事件、保护告警事件、保护自检事件、保护 SOE 事件等。事件类数据上送采用功能码 04H。不同类型事件起始地址表格如下。起始地址表示此类事件第一个（最早的）记录，每一个事件占用 10 个字节来描述，每类事件分配 128*5 个地址的空间（128 个事件）。因为

ModBus 规约限定每帧报文最大 256 个字节，因此召唤事件限定每帧最多召唤 20 个事件。装置如果少于召唤事件个数，则上送主站召唤事件个数，无事件的字节以 FF 填充。

事件类型定义

安装与调试

这一章详细介绍了如何安装和调试装置，涵盖了装置机械及其电气安装的流程，外部回路的上电和检测，定值和装置的配置以及定值、保护功能和测控功能的验证。本章也可以作为定期测试装置的参考手册

本章还介绍了监控系统调试的项目及内容，监控系统组态，配置以及通信管理单元的配置不在本章介绍的范围内。

本章主要针对安装，调试和维护人员，要求安装人员应具备基本的电气操作知识以及测试装置及保护功能的丰富经验。