

# 平顶山稳定土拌和设备 创达机械 稳定土拌和设备厂家

产品名称	平顶山稳定土拌和设备 创达机械 稳定土拌和设备厂家
公司名称	潍坊创达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业园（注册地址）
联系电话	15966153008 15966153008

## 产品详情

凡是使用过稳定土拌和站的人都有一个共同的烦恼，那就是稳定土拌和站噪音的处理的问题，今天小编就解说一下噪音状态下我们该怎么办：

稳定土拌和站的噪声以混凝土泵和臂架式泵车为甚，一是发念头本身的噪声；二是混凝土分配阀换向时的噪声；三是液压系统的压力冲击。三者的复合噪声是主要影响因素。为了降低复合噪声，除了采取措施降低三者的本体噪声外，减少换向次数、稳定土拌和站增加混凝土的吸入效率、进步混凝土在管道中压送的连续性，防止堵管，这样可显著减低噪声。

气路系统是稳定土拌和站运转的执行装置，平顶山稳定土拌和设备，它的作用是按工业微机所发出的指令及时开关各骨料仓、搅拌机卸料门、水泥称卸料门，对水泥仓内水泥破拱，对添加剂吹气搅拌，保证各种骨料、水泥、添加剂的正确计量，并完成成品料的装车任务。只有正确的使用维护该系统，才能保证整机生产的g a o效率和良好的经济性。稳定土拌和站由搅拌系统、骨料供给系统、计量系统、控制系统和外配套设备组成。混凝土搅拌站的型号由一些字母和数字组成:由混凝土搅拌站（楼）的组代号、装机台数、搅拌机形式代号、主参数和变型或更新代号等组成。组代号HZ为混凝土搅拌站，HL为混凝土搅拌楼；装机台数用阿拉伯数字标准，单机可省略；搅拌机型式代号S为双卧轴式，D为单卧轴式，稳定土拌和设备厂家，T为行星式，W为涡浆式，F为锥形倾斜出料式，Z为锥形反转出料式；主参数代号为生产率，单位m<sup>3</sup>/h；变更或更新代号用A、B、C...表示。例如：HZS240混凝土搅拌站代表为双卧式混凝土搅拌站，一个小时的生产率为240立方。

### 稳定土拌和站厂配料机的使用步骤

混凝土配料机的使用步骤：

1、开配料机时，计量称斗应是空斗，上面显示必须为"0"，稳定土拌和设备供应商，若不为"0"可按清除

键。

2、配料控制器若偶然出现不能正常工作情况，可关断电源重新开机。

3、混凝土配料机开机个配料计量过程为自动落差修正程序。以后就按这次修正后的结果配料，稳定土拌和设备报价，自动修正时每种物料分两段配料，以达到计量要求。

4、计量称斗一定要注意别让杂物卡住。

5、混凝土配料机开机前要检查线路中有无线头松脱及元件松动，若有应加以接牢和坚固，箱内不得放杂物。

平顶山稳定土拌和设备-创达机械-稳定土拌和设备厂家由潍坊创达机械有限公司提供。潍坊创达机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。创达机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业园A区301，联系人：李经理。