

# JRSM单动式超薄型千斤顶

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | JRSM单动式超薄型千斤顶               |
| 公司名称 | 泰州市中盛舞台设备有限公司               |
| 价格   | .00/普通                      |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 江苏泰州市苏陈双岸工业园区               |
| 联系电话 | 86-052389658006 13951151103 |

## 产品详情

产品介绍jrsm系列千斤顶是分体式液压千斤顶，体积更小，并可产生更大的工作能力，特别在空间位置狭窄的地方使用，且具有轻便灵活、顶力大等功能，本产品广泛适用于电力、化工、钢铁、桥梁、机械等企业，并发挥其无穷动力。1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。

2、估计起重量，切忌超载使用。

3、确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。

4、千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，禁止数台千斤顶同时并用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。

5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。产品属性型号 同步顶型号 吨位t 行程b-amm 本体高度amm 伸展高度bmm

缸面积cm<sup>2</sup> 油容量cm<sup>3</sup> 外径mm 重量kg jrsm-50 tjrsm-50 5 6 33 39 6.4 4 64 × 52 1 jrsm-100 tjrsm-100 10 11 43 54

14.5 16 83 × 66 1.4 jrsm-200 tjrsm-200 20 11 52 63 28.6 31 100 × 84 3.1 jrsm-300 tjrsm-300 30 13 59 72 42 55 128 × 105

4.5 jrsm-500 tjrsm-500 50 16 67 83 62.1 99 145 × 128 6.8 jrsm-750 tjrsm-750 75 16 80 96 102.7 164 188 × 158 11.4

jrsm-1000 tjrsm-1000 100 16 86 102 126.8 203 208 × 182 14.5 jrsm-1500 tjrsm-1500 150 16 100 116 198.1 277 250 × 220

26.3 其他说明超薄型千斤顶（分体式液压千斤顶）注意事项 1、使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。

2、使用时，不得加偏载或超载，以免千斤顶破坏发生危险。

在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。

3、本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。4、新的或久置的油压千斤顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响油压千斤顶

的使用寿命，所以油压千斤顶在不用时，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。5、高压油管出厂时经过105mpa（1050kgf/cm<sup>2</sup>）试验。但由于胶管容易老化，故用户需经常检查，一般为六个月，频繁使用者为三个月。检查时用87.5mpa（875kgf/cm<sup>2</sup>）试压，如有爆破、凸起，渗漏等现象则不能使用。

6、操作时应严格遵守技术规范，用户要根据使用情况定期检查和保养。

交易说明在支持在先订购。欢迎来电询价！